

Where Used: Part Number 5008387

Model Name	Diagram
A115DCXAFG	03-4_FUEL RAILS
A115DGLAFG	03-4_FUEL RAILS
A115DGXAFG	03-4_FUEL RAILS
A115DPXAFG	03-4_FUEL RAILS
A115DSLAFG	03-4_FUEL RAILS
A115GHlafH	03-4_FUEL RAILS
A115GHlafI	03-4_FUEL RAILS
A115GHlafK	03-4_FUEL RAILS
A115GHlafL	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFH	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115GHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115GNLAFG	03-4_FUEL RAILS
A115SHlafH	03-4_FUEL RAILS
A115SHlafI	03-4_FUEL RAILS
A115SHlafK	03-4_FUEL RAILS
A115SHlafL	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFH	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFI	03-4_FUEL RAILS
A115SHXAFK	03-4_FUEL RAILS
A115SNLAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DBXAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DBXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DBXAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DBXABA	03-4_FUEL RAILS
E115DBXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DBXafa	03-4_FUEL RAILS
E115DBXafb	03-4_FUEL RAILS
E115DBXINE	FUEL RAILS
E115DCXAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT

E115DCXAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DCXABA	03-4_FUEL RAILS
E115DCXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DCXAFA	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFF	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFH	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFI	03-4_FUEL RAILS
E115DCXAFK	03-4_FUEL RAILS
E115DCX AFL	03-4_FUEL RAILS
E115DCXINM	FUEL RAILS
E115DGLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFF	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFH	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFI	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFK	03-4_FUEL RAILS
E115DGLAFL	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFF	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFH	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFI	03-4_FUEL RAILS
E115DGXAFK	03-4_FUEL RAILS
E115DGX AFL	03-4_FUEL RAILS
E115DHLAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DHLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHLAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DHLAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHLABA	03-4_FUEL RAILS
E115DHLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHLAFA	03-4_FUEL RAILS
E115DHLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DHLINA	FUEL RAILS

E115DHXAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DHXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHXAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DHXAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHXABA	03-4_FUEL RAILS
E115DHXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DHXAFA	03-4_FUEL RAILS
E115DHXAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DHXAFF	03-4_FUEL RAILS
E115DHXINA	FUEL RAILS
E115DPLAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DPLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DPLAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DPLABA	03-4_FUEL RAILS
E115DPLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DPLAFA	03-4_FUEL RAILS
E115DPLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DPLINE	FUEL RAILS
E115DPXAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DPXAAB	03-4_FUEL RAILS
E115DPXABA	03-4_FUEL RAILS
E115DPXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DPXAFA	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFF	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFH	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFI	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFK	03-4_FUEL RAILS
E115DPXAFL	03-4_FUEL RAILS
E115DPXINE	FUEL RAILS
E115DSLAAA	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DSLAAAB	03-4_FUEL RAILS

E115DSLABA	03-4_FUEL RAILS
E115DSLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115DSLAFABA	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAF	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAFG	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAFH	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAFI	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAFK	03-4_FUEL RAILS
E115DSLAF	03-4_FUEL RAILS
E115DSL	FUEL RAILS
E115GNLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAF	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAFG	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAFH	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAFI	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAFK	03-4_FUEL RAILS
E115GNLAF	03-4_FUEL RAILS
E115HGLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115HGLAF	03-4_FUEL RAILS
E115HSLAAA	03-4_FUEL RAILS
E115HSLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115HSLAAB	03-4_FUEL RAILS
E115HSLABA	03-4_FUEL RAILS
E115HSLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E115HSLAFA	03-4_FUEL RAILS
E115HSLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115HSLAF	03-4_FUEL RAILS
E115HSLINA	FUEL RAILS
E115SNLAFABA	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAFB	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAF	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAFG	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAFH	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAFI	03-4_FUEL RAILS

E115SNLAFK	03-4_FUEL RAILS
E115SNLAFL	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAAA	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DCXAAB	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DCXABA	03-4_FUEL RAILS
E130DCXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DCXAFA	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFB	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFF	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFH	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFI	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFK	03-4_FUEL RAILS
E130DCXAFL	03-4_FUEL RAILS
E130DCXINA	FUEL RAILS
E130DGLAFB	03-4_FUEL RAILS
E130DGLAFF	03-4_FUEL RAILS
E130DGLAFH	03-4_FUEL RAILS
E130DGLAFI	03-4_FUEL RAILS
E130DGLAFK	03-4_FUEL RAILS
E130DGLAFL	03-4_FUEL RAILS
E130DPLAAA	03-4_FUEL RAILS
E130DPLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DPLAAB	03-4_FUEL RAILS
E130DPLAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DPLABA	03-4_FUEL RAILS
E130DPLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DPLAFA	03-4_FUEL RAILS
E130DPLAFB	03-4_FUEL RAILS
E130DPLINA	FUEL RAILS
E130DPXAAA	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DPXAAB	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT

E130DPXABA	03-4_FUEL RAILS
E130DPXABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DPXAFA	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFB	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFF	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFH	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFI	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFK	03-4_FUEL RAILS
E130DPXAFL	03-4_FUEL RAILS
E130DPXINA	FUEL RAILS
E130DSLAAA	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAAA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAAAB	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAAAB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLABA	03-4_FUEL RAILS
E130DSLABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFABA	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFABA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFB	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFB - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFH	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFH - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFI	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFI - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFK	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFK - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLAFL	03-4_FUEL RAILS
E130DSLAFL - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E130DSLINA	FUEL RAILS
E90DHLAFA	03-4_FUEL RAILS
E90DHLAFB	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFB	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFA	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFF	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFH	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFI	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFK	03-4_FUEL RAILS
E90HGLAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFA	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFA - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E90HGXAFF	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFF - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT
E90HGXAFAH	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFAH - FR	03-4_RAMPES D'INJECTION ET INJECTEUR DE CARBURANT

E90HGXAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HGXAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFA	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFB	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFF	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFH	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFI	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFK	03-4_FUEL RAILS
E90HSLAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFA	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFB	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFF	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFH	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFL	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFK	03-4_FUEL RAILS
E90HSXAFL	03-4_FUEL RAILS