

Where Used: Part Number 5030882

Model Name	Diagram
BJ60PL4SDM	EXHAUST ADAPTER
BJ60PL4SDM - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ60PL4SOA	EXHAUST ADAPTER
BJ60PL4SOA - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ60PL4SRR	EXHAUST ADAPTER
BJ60PL4SRR - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ60PL4STC	EXHAUST ADAPTER
BJ60PL4STC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ70PL4SDM	EXHAUST ADAPTER
BJ70PL4SDM - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ70PL4SOA	EXHAUST ADAPTER
BJ70PL4SOA - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ70PL4SRR	EXHAUST ADAPTER
BJ70PL4SRR - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
BJ70PL4STC	EXHAUST ADAPTER
BJ70PL4STC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4EEC 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J60PL4SDM	EXHAUST ADAPTER
J60PL4SDM - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J60PL4SNF - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	EXHAUST ADAPTER
J60PL4SOA	EXHAUST ADAPTER
J60PL4SOA - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J60PL4SRR	EXHAUST ADAPTER
J60PL4SRR - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J60PL4STC	EXHAUST ADAPTER
J60PL4STC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J70PL4SDM	EXHAUST ADAPTER
J70PL4SDM - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT

J70PL4SNF - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	EXHAUST ADAPTER
J70PL4SOA	EXHAUST ADAPTER
J70PL4SOA - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J70PL4SRR	EXHAUST ADAPTER
J70PL4SRR - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J70PL4STC	EXHAUST ADAPTER
J70PL4STC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT