

Where Used: Part Number 5032616

Model Name	Diagram
BJ40PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPARATOR
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPARATOR
J40PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR

