

Where Used: Part Number 5032617

Model Name	Diagram
BJ40PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPERATOR
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPERATOR
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPARATOR
J40PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR

J40PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR

J70PL4SRR - FR
J70PL4STC
J70PL4STC - FR

13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
FUEL VAPOR SEPARATOR
13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR