

Where Used: Part Number 5032782

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	OIL PAN
BJ115L4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115L4STS	OIL PAN
BJ115L4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115PL4SDA	OIL PAN
BJ115PL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115PX4SDA	OIL PAN
BJ115PX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115X4SRC	OIL PAN
BJ115X4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115X4STS	OIL PAN
BJ115X4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140CX4DR	OIL PAN
BJ140CX4DR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140CX4SRS	OIL PAN
BJ140CX4SRS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140L4SDR	OIL PAN
BJ140L4SDR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140PL4SRS	OIL PAN
BJ140PL4SRS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140PX4SRS	OIL PAN
BJ140PX4SRS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ140X4SDR	OIL PAN
BJ140X4SDR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ40PL4SDR	OIL PUMP
BJ40PL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ40PL4SOC	OIL PUMP
BJ40PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ40PL4SRS	OIL PUMP
BJ40PL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ50PL4SDR	OIL PUMP
BJ50PL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ50PL4SOC	OIL PUMP

BJ50PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ50PL4SRS	OIL PUMP
BJ50PL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SDM	CYLINDER & CRANKCASE
BJ60PL4SDM - FR	15-7_CYLINDRE & CARTER
BJ60PL4SOA	CYLINDER & CRANKCASE
BJ60PL4SOA - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ60PL4SRR	CYLINDER & CRANKCASE
BJ60PL4SRR - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ60PL4STC	CYLINDER & CRANKCASE
BJ60PL4STC - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ70PL4SDM	CYLINDER & CRANKCASE
BJ70PL4SDM - FR	15-7_CYLINDRE & CARTER
BJ70PL4SOA	CYLINDER & CRANKCASE
BJ70PL4SOA - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ70PL4SRR	CYLINDER & CRANKCASE
BJ70PL4SRR - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ70PL4STC	CYLINDER & CRANKCASE
BJ70PL4STC - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
BJ90PL4SDA	OIL PAN
BJ90PL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PL4SRC	OIL PAN
BJ90PL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PL4STS	OIL PAN
BJ90PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PX4SDA	OIL PAN
BJ90PX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PX4SRC	OIL PAN
BJ90PX4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PX4STS	OIL PAN
BJ90PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10BL4SUM	OIL PAN
J10BL4SUM - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10EL4SDA	OIL PAN
J10EL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE

J10EL4SOR	OIL PAN
J10EL4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10EL4SRC	OIL PAN
J10EL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10EL4SUM	OIL PAN
J10EL4SUM - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SDM	OIL PAN
J10R4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SOA	OIL PAN
J10R4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SR (R and F)	OIL PAN
J10R4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SUB	OIL PAN
J10R4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SDM	OIL PAN
J10RL4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SOA	OIL PAN
J10RL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SR (R and F)	OIL PAN
J10RL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SUB	OIL PAN
J10RL4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SDE	OIL PAN
J10TBL4SDE - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SOB	OIL PAN
J10TBL4SOB - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SR (M and F)	OIL PAN
J10TBL4SR (M et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SUD	OIL PAN
J10TBL4SUD - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SDM	OIL PAN
J10TE4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SOA	OIL PAN
J10TE4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SR (R and F)	OIL PAN

J10TE4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SUB	OIL PAN
J10TE4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SDM	OIL PAN
J10TEL4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SOA	OIL PAN
J10TEL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SR (R and F)	OIL PAN
J10TEL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SUB	OIL PAN
J10TEL4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J115PL4SDA	OIL PAN
J115PL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	OIL PAN
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PL4SRC	OIL PAN
J115PL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PL4STS	OIL PAN
J115PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PX4SDA	OIL PAN
J115PX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	OIL PAN
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PX4SRC	OIL PAN
J115PX4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PX4STS	OIL PAN
J115PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140CX4SDA	OIL PAN
J140CX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	OIL PAN
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140CX4SRC	OIL PAN
J140CX4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140CX4STS	OIL PAN
J140CX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE

J140PL4SDA	OIL PAN
J140PL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	OIL PAN
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PL4SRC	OIL PAN
J140PL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PL4STS	OIL PAN
J140PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PX4SDA	OIL PAN
J140PX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	OIL PAN
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PX4SRS	OIL PAN
J140PX4SRS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PX4STS	OIL PAN
J140PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15EL4SDC	OIL PAN
J15EL4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15EL4SOS	OIL PAN
J15EL4SOS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15EL4SUR	OIL PAN
J15EL4SUR - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SDM	OIL PAN
J15R4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SOA	OIL PAN
J15R4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SR (R and F)	OIL PAN
J15R4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SUB	OIL PAN
J15R4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SDM	OIL PAN
J15RL4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SOA	OIL PAN
J15RL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SR (R and F)	OIL PAN

J15RL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SUB	OIL PAN
J15RL4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SDM	OIL PAN
J15TE4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SOA	OIL PAN
J15TE4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SR (R and F)	OIL PAN
J15TE4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SUB	OIL PAN
J15TE4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SDM	OIL PAN
J15TEL4SDM - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SOA	OIL PAN
J15TEL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SR (R and F)	OIL PAN
J15TEL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SUB	OIL PAN
J15TEL4SUB - FR - Modeles 4 temps	15-5_CARTER D'HUILE
J25PL4SOC	OIL PUMP
J25PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J25PL4SRS, J25TEL4SRS	OIL PUMP
J25PL4SRS, J25TEL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J25TEL4SOC	OIL PUMP
J25TEL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SDR	OIL PUMP
J30PL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SOC	OIL PUMP
J30PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SRS, J30TEL4SRS	OIL PUMP
J30PL4SRS, J30TEL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SUA	OIL PUMP
J30PL4SUA	13-6_POMPE À HUILE
J30TEL4SDR	OIL PUMP
J30TEL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE

J30TEL4SOC	OIL PUMP
J30TEL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30TEL4SUA	OIL PUMP
J30TEL4SUA	13-6_POMPE À HUILE
J40PL4SDE	OIL PUMP
J40PL4SDE - FR	13-6_POMPE À HUILE
J40PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	OIL PUMP
J40PL4SOB	OIL PUMP
J40PL4SOB - FR	13-6_POMPE À HUILE
J40PL4SRM	OIL PUMP
J40PL4SRM - FR	13-6_POMPE À HUILE
J40PL4STC	OIL PUMP
J40PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J50PL4SDE	OIL PUMP
J50PL4SDE - FR	13-6_POMPE À HUILE
J50PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	OIL PUMP
J50PL4SOB	OIL PUMP
J50PL4SOB - FR	13-6_POMPE À HUILE
J50PL4SRM	OIL PUMP
J50PL4SRM - FR	13-6_POMPE À HUILE
J50PL4STC	OIL PUMP
J50PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SDM	CYLINDER & CRANKCASE
J60PL4SDM - FR	15-7_CYLINDRE & CARTER
J60PL4SNF - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	CYLINDER & CRANKCASE
J60PL4SOA	CYLINDER & CRANKCASE
J60PL4SOA - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J60PL4SRR	CYLINDER & CRANKCASE
J60PL4SRR - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J60PL4STC	CYLINDER & CRANKCASE
J60PL4STC - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J70PL4SDM	CYLINDER & CRANKCASE

J70PL4SDM - FR	15-7_CYLINDRE & CARTER
J70PL4SNF - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	CYLINDER & CRANKCASE
J70PL4SOA	CYLINDER & CRANKCASE
J70PL4SOA - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J70PL4SRR	CYLINDER & CRANKCASE
J70PL4SRR - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J70PL4STC	CYLINDER & CRANKCASE
J70PL4STC - FR	15-6_CYLINDRES ET CARTER-MOTEUR
J90PL4SDA	OIL PAN
J90PL4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	OIL PAN
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PL4SRC	OIL PAN
J90PL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PL4STS	OIL PAN
J90PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PX4SDA	OIL PAN
J90PX4SDA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	OIL PAN
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PX4SRC	OIL PAN
J90PX4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PX4STS	OIL PAN
J90PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE