

Where Used: Part Number 5032930

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	GEARCASE
BJ115L4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ115L4STS	GEARCASE
BJ115L4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ115PL4SDA	GEARCASE
BJ115PL4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ115PX4SDA	GEARCASE
BJ115PX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ115X4SRC	GEARCASE
BJ115X4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ115X4STS	GEARCASE
BJ115X4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ140CX4DR	GEARCASE, COUNTER ROTATION
BJ140CX4DR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
BJ140CX4SRS	GEARCASE, COUNTER ROTATION
BJ140CX4SRS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
BJ140L4SDR	GEARCASE, STANDARD
BJ140L4SDR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ140PL4SRS	GEARCASE, STANDARD
BJ140PL4SRS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ140PX4SRS	GEARCASE, STANDARD
BJ140PX4SRS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ140X4SDR	GEARCASE, STANDARD
BJ140X4SDR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ60PL4SDM	GEARCASE
BJ60PL4SDM - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ60PL4SOA	GEARCASE
BJ60PL4SOA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ60PL4SRR	GEARCASE
BJ60PL4SRR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ60PL4STC	GEARCASE
BJ60PL4STC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ70PL4SDM	GEARCASE

BJ70PL4SDM - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ70PL4SOA	GEARCASE
BJ70PL4SOA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ70PL4SRR	GEARCASE
BJ70PL4SRR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ70PL4STC	GEARCASE
BJ70PL4STC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PL4SDA	GEARCASE
BJ90PL4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PL4SRC	GEARCASE
BJ90PL4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PL4STS	GEARCASE
BJ90PL4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PX4SDA	GEARCASE
BJ90PX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PX4SRC	GEARCASE
BJ90PX4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
BJ90PX4STS	GEARCASE
BJ90PX4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PL4SDA	GEARCASE
J115PL4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	GEARCASE
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PL4SRC	GEARCASE
J115PL4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PL4STS	GEARCASE
J115PL4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PX4SDA	GEARCASE
J115PX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	GEARCASE
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PX4SRC	GEARCASE
J115PX4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J115PX4STS	GEARCASE
J115PX4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES

J140CX4SDA	GEARCASE, COUNTER ROTATION
J140CX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	GEARCASE, COUNTER ROTATION
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
J140CX4SRC	GEARCASE, COUNTER ROTATION
J140CX4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
J140CX4STS	GEARCASE, COUNTER ROTATION
J140CX4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, Modèles contre rotation
J140PL4SDA	GEARCASE, STANDARD
J140PL4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	GEARCASE, STANDARD
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PL4SRC	GEARCASE, STANDARD
J140PL4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PL4STS	GEARCASE, STANDARD
J140PL4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PX4SDA	GEARCASE, STANDARD
J140PX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	GEARCASE, STANDARD
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PX4SRS	GEARCASE, STANDARD
J140PX4SRS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J140PX4STS	GEARCASE, STANDARD
J140PX4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J60PL4SDM	GEARCASE
J60PL4SDM - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J60PL4SNF - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	GEARCASE
J60PL4SOA	GEARCASE
J60PL4SOA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J60PL4SRR	GEARCASE
J60PL4SRR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J60PL4STC	GEARCASE
J60PL4STC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J70PL4SDM	GEARCASE

J70PL4SDM - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J70PL4SNF - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	GEARCASE
J70PL4SOA	GEARCASE
J70PL4SOA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J70PL4SRR	GEARCASE
J70PL4SRR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J70PL4STC	GEARCASE
J70PL4STC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PL4SDA	GEARCASE
J90PL4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	GEARCASE
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PL4SRC	GEARCASE
J90PL4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PL4STS	GEARCASE
J90PL4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PX4SDA	GEARCASE
J90PX4SDA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	GEARCASE
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PX4SRC	GEARCASE
J90PX4SRC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J90PX4STS	GEARCASE
J90PX4STS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES