

Where Used: Part Number 5033257

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ115L4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ115L4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ115L4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ115PL4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ115PL4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ115PX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ115PX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ115X4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ115X4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ115X4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ115X4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140CX4DR	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ140CX4DR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140CX4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
BJ140CX4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140L4SDR	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ140L4SDR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140PL4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
BJ140PL4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140PX4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
BJ140PX4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ140X4SDR	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ140X4SDR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ40PL4SDR	ENGINE CONTROL UNIT
BJ40PL4SDR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ40PL4SOC	ENGINE CONTROL UNIT
BJ40PL4SOC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ40PL4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
BJ40PL4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ50PL4SDR	ENGINE CONTROL UNIT
BJ50PL4SDR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ50PL4SOC	ENGINE CONTROL UNIT

BJ50PL4SOC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ50PL4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
BJ50PL4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ60PL4SDM	ENGINE CONTROL UNIT
BJ60PL4SDM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ60PL4SOA	ENGINE CONTROL UNIT
BJ60PL4SOA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ60PL4SRR	ENGINE CONTROL UNIT
BJ60PL4SRR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ60PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
BJ60PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ70PL4SDM	ENGINE CONTROL UNIT
BJ70PL4SDM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ70PL4SOA	ENGINE CONTROL UNIT
BJ70PL4SOA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ70PL4SRR	ENGINE CONTROL UNIT
BJ70PL4SRR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ70PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
BJ70PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PL4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ90PL4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PL4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ90PL4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PL4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ90PL4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
BJ90PX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PX4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ90PX4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
BJ90PX4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
BJ90PX4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PL4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J115PL4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR

J115PL4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PL4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PL4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PL4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J115PX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PX4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PX4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J115PX4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J115PX4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140CX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J140CX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	ENGINE CONTROL UNIT
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140CX4SRC	ENGINE CONTROL UNIT
J140CX4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140CX4STS	ENGINE CONTROL UNIT
J140CX4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PL4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J140PL4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	ENGINE CONTROL UNIT
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PL4SRC	ENGINE CONTROL UNIT
J140PL4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PL4STS	ENGINE CONTROL UNIT
J140PL4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J140PX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	ENGINE CONTROL UNIT
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PX4SRS	ENGINE CONTROL UNIT
J140PX4SRS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J140PX4STS	ENGINE CONTROL UNIT

J140PX4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J40PL4SDE	ENGINE CONTROL UNIT
J40PL4SDE - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J40PL4SOB	ENGINE CONTROL UNIT
J40PL4SOB - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J40PL4SRM	ENGINE CONTROL UNIT
J40PL4SRM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J40PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
J40PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J50PL4SDE	ENGINE CONTROL UNIT
J50PL4SDE - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J50PL4SOB	ENGINE CONTROL UNIT
J50PL4SOB - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J50PL4SRM	ENGINE CONTROL UNIT
J50PL4SRM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J50PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
J50PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J60PL4SDM	ENGINE CONTROL UNIT
J60PL4SDM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J60PL4SOA	ENGINE CONTROL UNIT
J60PL4SOA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J60PL4SRR	ENGINE CONTROL UNIT
J60PL4SRR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J60PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
J60PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J70PL4SDM	ENGINE CONTROL UNIT
J70PL4SDM - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J70PL4SOA	ENGINE CONTROL UNIT
J70PL4SOA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J70PL4SRR	ENGINE CONTROL UNIT
J70PL4SRR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J70PL4STC	ENGINE CONTROL UNIT
J70PL4STC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PL4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J90PL4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR

J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PL4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PL4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PL4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PL4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PX4SDA	ENGINE CONTROL UNIT & POWER TRIM SWITCH
J90PX4SDA - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PX4SRC	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PX4SRC - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR
J90PX4STS	ENGINE CONTROL MODULE & POWER TRIM SWITCH
J90PX4STS - FR	12-4_MODULE DE COMMANDE MOTEUR