

Where Used: Part Number 5041015

Model Name	Diagram
B10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B15PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
B15PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
B4R4AAA	17-1_GEARCASE
B4R4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B4R4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
B4R4INS	17-1_GEARCASE
B4R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B4RG4ABA	17-1_GEARCASE
B4RG4ABB	17-1_GEARCASE
B4RGL4ABA	17-1_GEARCASE

B4RGL4ABB	17-1_GEARCASE
B4RL4AAA	17-1_GEARCASE
B4RL4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B4RL4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
B4RL4INS	17-1_GEARCASE
B4RL4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6R4AAA	17-1_GEARCASE
B6R4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6R4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
B6R4INS	17-1_GEARCASE
B6R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6RG4ABA	17-1_GEARCASE
B6RG4ABB	17-1_GEARCASE
B6RGL4ABA	17-1_GEARCASE
B6RGL4ABB	17-1_GEARCASE
B6RL4AAA	17-1_GEARCASE
B6RL4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6RL4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
B6RL4INS	17-1_GEARCASE
B6RL4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6RX4AAA	17-1_GEARCASE
B6RX4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B6RX4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
B6RX4INS	17-1_GEARCASE
B6RX4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E10PGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP

E10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E15PGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
E15PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
E4R4AAA	17-1_GEARCASE
E4R4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E4R4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
E4R4INS	17-1_GEARCASE
E4R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E4RL4AAA	17-1_GEARCASE
E4RL4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E4RL4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
E4RL4INS	17-1_GEARCASE
E4RL4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E6R4AAA	17-1_GEARCASE
E6R4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES

E6R4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
E6R4INS	17-1_GEARCASE
E6R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E6RG4ABA	17-1_GEARCASE
E6RG4ABB	17-1_GEARCASE
E6RGL4ABA	17-1_GEARCASE
E6RGLABB	17-1_GEARCASE
E6RL4AAA	17-1_GEARCASE
E6RL4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E6RL4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
E6RL4INS	17-1_GEARCASE
E6RL4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E6RX4AAA	17-1_GEARCASE
E6RX4AAA, AAB & AAC - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E6RX4AAB & AAC	17-1_GEARCASE
E6RX4INS	17-1_GEARCASE
E6RX4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES