

Where Used: Part Number 0318353

Model Name	Diagram
50302R 1973	GEARCASE MANUAL START
50302R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50303R 1973	GEARCASE MANUAL START
50303R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50372R 1973	GEARCASE MANUAL START
50372R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50373R 1973	GEARCASE MANUAL START
50373R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50442M 1974	GEARCASE
50443M 1974	GEARCASE
50472M 1974	GEARCASE
50473M 1974	GEARCASE
50902C 1979	GEARCASE ROPE START
50903C 1979	GEARCASE ROPE START
50ES73R 1973	GEARCASE MANUAL START
50ES73R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50ES74M 1974	GEARCASE
50ESL73R 1973	GEARCASE MANUAL START
50ESL73R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50ESL74M 1974	GEARCASE
50R73R 1973	GEARCASE MANUAL START
50R73R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50R79C 1979	GEARCASE, ROPE START
50RL73R 1973	GEARCASE MANUAL START
50RL73R 1973	GEARCASE ELECTRIC START
50RL79C 1979	GEARCASE, ROPE START
55974C 1979	GEARCASE ROPE START
55975C 1979	GEARCASE ROPE START
55E79C 1979	GEARCASE, ROPE START
55EL79C 1979	GEARCASE, ROPE START
AM55RSLD 1999	GEARCASE
E40AELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40ARLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY

E40ATLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40DELSDA	GEARCASE
E40DELSDA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DELSOR	GEARCASE
E40DELSOR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DELSRC	GEARCASE
E40DELSRC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DHLAAA - ITALY ONLY	07-1_GEARCASE, F-Type
E40DHLINS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DHLINS - ITALY ONLY	GEARCASE, F-Type
E40DHSLAAA - ITALY ONLY	07-1_GEARCASE, F-Type
E40DHSLINS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DHSLINS - ITALY ONLY	GEARCASE, F-Type
E40DPLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E40DPLIIS	GEARCASE, F-Type
E40DPLIIS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLINC	GEARCASE, F-Type
E40DPLINC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLISD	GEARCASE
E40DPLISD - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLISF	GEARCASE
E40DPLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLSCB	GEARCASE
E40DPLSCB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLSDA	GEARCASE
E40DPLSDA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLSEE	GEARCASE
E40DPLSEE - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DPLSOR	GEARCASE
E40DPLSOR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DPLSRC	GEARCASE
E40DPLSRC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DPLSUM	GEARCASE
E40DPLSUM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type

E40DRLIIS	GEARCASE, F-Type
E40DRLIIS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLINC	GEARCASE, F-Type
E40DRLINC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLISD	GEARCASE
E40DRLISD - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLISF	GEARCASE
E40DRLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLSCB	GEARCASE
E40DRLSCB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLSDA	GEARCASE
E40DRLSDA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLSEE	GEARCASE
E40DRLSEE - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DRLSOR	GEARCASE
E40DRLSOR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DRLSRC	GEARCASE
E40DRLSRC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E40DRLSUM	GEARCASE
E40DRLSUM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E40DSLIIA	GEARCASE, F-Type
E40DSLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLINM	GEARCASE, F-Type
E40DSLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLISF	GEARCASE
E40DSLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLISR	GEARCASE
E40DSLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLSCS	GEARCASE
E40DSLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DSLSEC	GEARCASE
E40DSLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E40DTLIIA	GEARCASE, F-Type

E40DTLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLINM	GEARCASE, F-Type
E40DTLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLISF	GEARCASE
E40DTLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLISR	GEARCASE
E40DTLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLSCS	GEARCASE
E40DTLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40DTLSEC	GEARCASE
E40DTLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E40ECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40ELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40RCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40RLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40TECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40TELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40TLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40TTLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E40WREES 1999	GEARCASE
E40WRLEES 1999	GEARCASE
E40WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	GEARCASE
E40WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
E40WRSIR commercial, rope start, 15 in shaft 2001	GEARCASE
E40WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
E40WRYEES 1999	GEARCASE
E40WRYSIR commercial, rope start, 25 in shaft 2001	GEARCASE
E40WRYSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 22.5 IN. shaft 2000	GEARCASE
E45RCCDS 1986	GEARCASE
E45RCCUC 1987	GEARCASE
E45RCE 1989	GEARCASE
E45RCEIA 1991	GEARCASE
E45RCENM 1992	GEARCASE
E45RCEOD 1995	GEARCASE

E45RCERE 1994	GEARCASE
E45RCESR 1990	GEARCASE
E45RCETB 1993	GEARCASE
E45RCLCDS 1986	GEARCASE
E45RCLCUC 1987	GEARCASE
E45RCLE 1989	GEARCASE
E45RCLEDS 1996	GEARCASE
E45RCLEIA 1991	GEARCASE
E45RCLENM 1992	GEARCASE
E45RCLEOD 1995	GEARCASE
E45RCLERE 1994	GEARCASE
E45RCLESR 1990	GEARCASE
E45RCLETB 1993	GEARCASE
E45RCLEUC 1997	GEARCASE
E45WMLE 1989	GEARCASE
E45WMLEIA 1991	GEARCASE
E45WMLENM 1992	GEARCASE
E45WMLESR 1990	GEARCASE
E50BECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E50BECIC 1981	GEARCASE, ROPE START
E50BELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E50BELCIC 1981	GEARCASE, ROPE START
E50DPLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E50DPLIIS	GEARCASE, F-Type
E50DPLIIS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLINC	GEARCASE, F-Type
E50DPLINC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLISD	GEARCASE
E50DPLISD - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLISF	GEARCASE
E50DPLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLSCB	GEARCASE
E50DPLSCB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLSDA	GEARCASE
E50DPLSEE	GEARCASE

E50DPLSEE - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DPLSOR	GEARCASE
E50DPLSOR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E50DPLSRC	GEARCASE
E50DPLSRC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E50DPLSUM	GEARCASE
E50DPLSUM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E50DSLIIA	GEARCASE, F-Type
E50DSLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLINM	GEARCASE, F-Type
E50DSLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLISF	GEARCASE
E50DSLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLISR	GEARCASE
E50DSLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLSCS	GEARCASE
E50DSLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DSLSEC	GEARCASE
E50DSLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E50DTLIIA	GEARCASE, F-Type
E50DTLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLINM	GEARCASE, F-Type
E50DTLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLISF	GEARCASE
E50DTLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLISR	GEARCASE
E50DTLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLSCS	GEARCASE
E50DTLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50DTLSEC	GEARCASE
E50DTLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E50TELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
E50TLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY

E55MJRLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLABA	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLABB	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLABF	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLAFA	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLAFB	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLAFC	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLAFD	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLAFF	07-1_GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLIIM	GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLIIM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MJRLINB	GEARCASE, F-Type (MJRL)
E55MJRLINB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MJRLISA	GEARCASE
E55MJRLISA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MJRLSCC	GEARCASE
E55MJRLSCC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MJRLSEF	GEARCASE
E55MJRLSEF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MJRLSER	GEARCASE
E55MJRLSER - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MJRL
E55MRLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type (MRL)
E55MRLABA	07-1_GEARCASE, F-Type (MRL)
E55MRLABB	07-1_GEARCASE, F-Type (MRL)
E55MRLIIM	GEARCASE, F-Type (MRL)
E55MRLINB	GEARCASE, F-Type (MRL)
E55MRLINB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MRL
E55MRLISA	GEARCASE
E55MRLISA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MRL
E55MRLSCC	GEARCASE
E55MRLSCC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MRL
E55MRLSEF	GEARCASE
E55MRLSEF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MRL
E55MRLSER	GEARCASE
E55MRLSER - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles MRL

E55RCIM 1981	GEARCASE, ROPE START
E55RLCSA 1980	GEARCASE, ROPE START
E55RSLC 1997	GEARCASE
E55RSLG 1995	GEARCASE
E55RSLN 1983	GEARCASE
E55RSLN-2 1983	GEARCASE
E55RSLW 1996	GEARCASE
E55RSN 1983	GEARCASE
E55RSN-2 1983	GEARCASE
E55RSYN 1983	GEARCASE
E55RSYN-2 1983	GEARCASE
E55RWLCDC 1986	GEARCASE
E55RWLCOS 1985	GEARCASE
E55RWLCRD 1984	GEARCASE
E55RWLCUC 1987	GEARCASE
E55RWLE 1989	GEARCASE
E55RWLEIA 1991	GEARCASE
E55RWLENM 1992	GEARCASE
E55RWLERE 1994	GEARCASE
E55RWLESR 1990	GEARCASE
E55RWLETB 1993	GEARCASE
E55TLCIM 1981	GEARCASE, ROPE START
E55WREES 1999	GEARCASE
E55WRLEES 1999	GEARCASE
E55WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	GEARCASE
E55WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
E55WRSIR commercial, rope start, 15 in shaft 2001	GEARCASE
E55WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
E55WRYEES 1999	GEARCASE
E55WRY SIR commercial, rope start, 25 in shaft 2001	GEARCASE
E55WRYSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 22.5 IN. shaft 2000	GEARCASE
E60DPLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E60DPLIIS	GEARCASE, F-Type
E60DPLIIS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F



E60DPLINC	GEARCASE, F-Type
E60DPLINC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLISD	GEARCASE
E60DPLISD - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLISF	GEARCASE
E60DPLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLSCB	GEARCASE
E60DPLSCB - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLSDA	GEARCASE
E60DPLSDA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLSEE	GEARCASE
E60DPLSEE - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DPLSUM	GEARCASE
E60DPLSUM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E60DSLIIA	GEARCASE, F-Type
E60DSLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLINM	GEARCASE, F-Type
E60DSLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLISF	GEARCASE
E60DSLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLISR	GEARCASE
E60DSLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLSCS	GEARCASE
E60DSLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DSLSEC	GEARCASE
E60DSLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLAAA	07-1_GEARCASE, F-Type
E60DTLIIA	GEARCASE, F-Type
E60DTLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLINM	GEARCASE, F-Type
E60DTLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLISF	GEARCASE
E60DTLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLISR	GEARCASE

E60DTLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLSCS	GEARCASE
E60DTLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60DTLSEC	GEARCASE
E60DTLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E60ECIA 1981	GEARCASE, ROPE START
E60ECIH 1981	GEARCASE, ROPE START
E60ECSR 1980	GEARCASE, ROPE START
E60ELCIA 1981	GEARCASE, ROPE START
E60ELCIH 1981	GEARCASE, ROPE START
E60ELCSR 1980	GEARCASE, ROPE START
E60TLCIA 1981	GEARCASE, ROPE START
E60TLCIH 1981	GEARCASE, ROPE START
E60WDRLSOS	GEARCASE
E60WDRLSOS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E60WDRLSOS	GEARCASE
E60WDRLSOS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E65WDRLIIA	GEARCASE, F-Type
E65WDRLIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRLINM	GEARCASE, F-Type
E65WDRLINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRLISF	GEARCASE
E65WDRLISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRLISR	GEARCASE
E65WDRLISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRLSCS	GEARCASE
E65WDRLSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRLSEC	GEARCASE
E65WDRLSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRYIIA	GEARCASE, F-Type
E65WDRYIIA - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRYINM	GEARCASE, F-Type
E65WDRYINM - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRYISF	GEARCASE
E65WDRYISF - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F

E65WDRYISR	GEARCASE
E65WDRYISR - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRYSCS	GEARCASE
E65WDRYSCS - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
E65WDRYSEC	GEARCASE
E65WDRYSEC - FR	07-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES, de type F
HE45RCLEDS 1996	GEARCASE
HE45RCLEUC 1997	GEARCASE
HE55RSLC 1997	GEARCASE
HE55RSLW 1996	GEARCASE
HE55WMLM 1996	GEARCASE
HE55WMLZ 1997	GEARCASE
HJ45RCLEDS 1996	GEARCASE
HJ45RCLEUC 1997	GEARCASE
HJ55RSLC 1997	GEARCASE
HJ55RSLW 1996	GEARCASE
HJ55WMLM 1996	GEARCASE
HJ55WMLZ 1997	GEARCASE
J40AELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40ARLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40ATLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40ECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40ELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40RCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40RLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40TECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40TELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40TLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40TTLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J40WREES 1999	GEARCASE
J40WRLEES 1999	GEARCASE
J40WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	GEARCASE
J40WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
J40WRSIR commercial, rope start, 15 in shaft 2001	GEARCASE

J40WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
J40WRYEES 1999	GEARCASE
J40WRYSIR commercial, rope start, 25 in shaft 2001	GEARCASE
J40WRYSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 22.5 IN. shaft 2000	GEARCASE
J45RCCDS 1986	GEARCASE
J45RCCUC 1987	GEARCASE
J45RCE 1989	GEARCASE
J45RCEIA 1991	GEARCASE
J45RCENM 1992	GEARCASE
J45RCEOD 1995	GEARCASE
J45RCERE 1994	GEARCASE
J45RCESR 1990	GEARCASE
J45RCETB 1993	GEARCASE
J45RCLCDS 1986	GEARCASE
J45RCLCUC 1987	GEARCASE
J45RCLE 1989	GEARCASE
J45RCLEDS 1996	GEARCASE
J45RCLEIA 1991	GEARCASE
J45RCLENM 1992	GEARCASE
J45RCLEOD 1995	GEARCASE
J45RCLERE 1994	GEARCASE
J45RCLESR 1990	GEARCASE
J45RCLETB 1993	GEARCASE
J45RCLEUC 1997	GEARCASE
J45WMLE 1989	GEARCASE
J45WMLEIA 1991	GEARCASE
J45WMLENM 1992	GEARCASE
J45WMLESR 1990	GEARCASE
J50BECCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J50BECIC 1981	GEARCASE, ROPE START
J50BELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J50BELCIC 1981	GEARCASE, ROPE START
J50TELCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY
J50TLCCS 1988	GEARCASE - 40AR, 40AE, 40AT MODELS ONLY

J55APRL	GEARCASE & ROTOR HOUSING (APRL MODEL)
J55APRL - FR	27-6_BOÎTIER D'ENGRENAGES & BOÎTIER DE ROTOR - Modèles APRL
J55APRLSOM	GEARCASE & ROTOR HOUSING (APRL MODEL)
J55APRLSOM - FR	27-6_BOÎTIER D'ENGRENAGES ET BOÎTIER DE ROTOR - Modèles APRL
J55APRLSRA	GEARCASE & ROTOR HOUSING (APRL MODEL)
J55APRLSRA - FR	27-6_BOÎTIER D'ENGRENAGES ET BOÎTIER DE ROTOR - Modèles APRL
J55APRLSRG	GEARCASE & ROTOR HOUSING (APRL MODEL)
J55APRLSRG - FR	27-6_BOÎTIER D'ENGRENAGES ET BOÎTIER DE ROTOR - Modèles APRL
J55MLSOR	GEARCASE (ML MODEL)
J55MLSOR - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles ML
J55MLSRC	GEARCASE (ML MODEL)
J55MLSRC - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles ML
J55MLSRG	GEARCASE (ML MODEL)
J55MLSRG - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles ML
J55MRL	GEARCASE (ML MODEL)
J55MRL - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES - Modèles ML
J55RCIM 1981	GEARCASE, ROPE START
J55RLCIM 1981	GEARCASE, ROPE START
J55RLCSA 1980	GEARCASE,ROPE START
J55RSLC 1997	GEARCASE
J55RSLG 1995	GEARCASE
J55RSLN 1983	GEARCASE
J55RSLN-2 1983	GEARCASE
J55RSLW 1996	GEARCASE
J55RSN 1983	GEARCASE
J55RSN-2 1983	GEARCASE
J55RSYN 1983	GEARCASE
J55RSYN-2 1983	GEARCASE
J55RWLDCD 1986	GEARCASE
J55RWLCOS 1985	GEARCASE
J55RWLCRD 1984	GEARCASE
J55RWLCUC 1987	GEARCASE
J55RWLE 1989	GEARCASE

J55RWLEIA 1991	GEARCASE
J55RWLENM 1992	GEARCASE
J55RWLERE 1994	GEARCASE
J55RWLESR 1990	GEARCASE
J55RWLETB 1993	GEARCASE
J55WREES 1999	GEARCASE
J55WRLEES 1999	GEARCASE
J55WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	GEARCASE
J55WRLSOE	GEARCASE
J55WRLSOE - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRLSRB	GEARCASE
J55WRLSRB - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRLSRG	GEARCASE
J55WRLSRG - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
J55WRLSTM	GEARCASE
J55WRLSTM - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRSIR commercial, rope start, 15 in shaft 2001	GEARCASE
J55WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
J55WRYEES 1999	GEARCASE
J55WRYSIR commercial, rope start, 25 in shaft 2001	GEARCASE
J55WRYSOB	GEARCASE
J55WRYSOB - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRYSRM	GEARCASE
J55WRYSRM - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J55WRYSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 22.5 IN. shaft 2000	GEARCASE
J60ECIA 1981	GEARCASE, ROPE START
J60ECIH 1981	GEARCASE, ROPE START
J60ECSR 1980	GEARCASE,ROPE START
J60ELCIA 1981	GEARCASE, ROPE START
J60ELCIH 1981	GEARCASE, ROPE START
J60ELCSR 1980	GEARCASE,ROPE START
J60TLCIA 1981	GEARCASE, ROPE START
J60TLCIH 1981	GEARCASE, ROPE START

M55RWLR 1988	GEARCASE
R45RCLR 1988	GEARCASE
R45RCR 1988	GEARCASE
R55RWLR 1988	GEARCASE
S45RCLR 1988	GEARCASE
S45RCR 1988	GEARCASE
SE40RPB 1997	GEARCASE
SE40RPH 1996	GEARCASE
SE40RPLB 1997	GEARCASE
SE40RPLH 1996	GEARCASE
SE40RPLT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE40RPLT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE40RPT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE40RPT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE40RPYB 1997	GEARCASE
SE40RPYH 1996	GEARCASE
SE40RPYT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE40RPYT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE45RSLB 1997	GEARCASE
SE45RSLH 1996	GEARCASE
SE55RSC 1997	GEARCASE
SE55RSLC 1997	GEARCASE
SE55RSLM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE55RSLM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE55RSLW 1996	GEARCASE
SE55RSM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE55RSM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE55RSW 1996	GEARCASE
SE55RSYC 1997	GEARCASE
SE55RSYM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SE55RSYM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SE55RSYW 1996	GEARCASE
SJ40RPB 1997	GEARCASE
SJ40RPH 1996	GEARCASE
SJ40RPLB 1997	GEARCASE

SJ40RPLH 1996	GEARCASE
SJ40RPLT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ40RPLT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ40RPT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ40RPT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ40RPYB 1997	GEARCASE
SJ40RPYH 1996	GEARCASE
SJ40RPYT2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ40RPYT2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ45RSLB 1997	GEARCASE
SJ45RSLH 1996	GEARCASE
SJ55RSC 1997	GEARCASE
SJ55RSLC 1997	GEARCASE
SJ55RSLM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ55RSLM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ55RSLW 1996	GEARCASE
SJ55RSM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ55RSM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ55RSW 1996	GEARCASE
SJ55RSYC 1997	GEARCASE
SJ55RSYM2 1998	GEARCASE -- T & M MODELS ONLY
SJ55RSYM2 1998	GEARCASE -- T2 & M2 MODELS ONLY
SJ55RSYW 1996	GEARCASE