

Where Used: Part Number 0330992

Model Name	Diagram
B25JREUR 1997	PRIMER SYSTEM
BE20SRECB 1998	PRIMER SYSTEM
BE20SREDA 1996	PRIMER SYSTEM
BE20SREUM 1997	PRIMER SYSTEM
BE20SRLECB 1998	PRIMER SYSTEM
BE20SRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
BE20SRLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
BE25BAECM 1998	PRIMER SYSTEM
BE25BAEDR 1996	PRIMER SYSTEM
BE25BAEUA 1997	PRIMER SYSTEM
BE25BALECM 1998	PRIMER SYSTEM
BE25BALEDR 1996	PRIMER SYSTEM
BE25BALEUA 1997	PRIMER SYSTEM
BE25BREDC 1996	PRIMER SYSTEM
BE25BRLEDC 1996	PRIMER SYSTEM
BE30BAECS 1998	PRIMER SYSTEM
BE30BAEDE 1996	PRIMER SYSTEM
BE30BAEEC 1999	PRIMER SYSTEM
BE30BAEEN 1999	PRIMER SYSTEM
BE30BAEUD 1997	PRIMER SYSTEM
BE30BALECS 1998	PRIMER SYSTEM
BE30BALEDE 1996	PRIMER SYSTEM
BE30BALEUD 1997	PRIMER SYSTEM
BE30BASIA rope start, tiller, 15 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM
BE30BASSR Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM
BE40EECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE40EEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE40EEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE40ELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE40ELEDs 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE40ELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE40TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE40TLEDs 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

BE40TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50BEEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50BELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50ESECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE50RLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE50RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE50TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BE50TSLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BE50TSLEUS 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ20SRECB 1998	PRIMER SYSTEM
BJ20SREDA 1996	PRIMER SYSTEM
BJ20SREUM 1997	PRIMER SYSTEM
BJ20SRLECB 1998	PRIMER SYSTEM
BJ20SRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
BJ20SRLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
BJ25BAECM 1998	PRIMER SYSTEM
BJ25BAEDR 1996	PRIMER SYSTEM
BJ25BAEUA 1997	PRIMER SYSTEM
BJ25BALECM 1998	PRIMER SYSTEM
BJ25BALEDR 1996	PRIMER SYSTEM
BJ25BALEUA 1997	PRIMER SYSTEM
BJ25BREDC 1996	PRIMER SYSTEM
BJ25BRLEDC 1996	PRIMER SYSTEM
BJ30BAECS 1998	PRIMER SYSTEM
BJ30BAEDE 1996	PRIMER SYSTEM
BJ30BAEEC 1999	PRIMER SYSTEM
BJ30BAEEN 1999	PRIMER SYSTEM
BJ30BAEUD 1997	PRIMER SYSTEM
BJ30BALECS 1998	PRIMER SYSTEM
BJ30BALEDE 1996	PRIMER SYSTEM
BJ30BALEUD 1997	PRIMER SYSTEM
BJ40EECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40EEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

BJ40EEEE 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40EEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40ELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ELEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40ELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ELSIF elec start, 20 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ELSSM Elec. Start, 20 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ESIF elec start, 15 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40ESSM Elec. Start, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40PLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40PLSIF elec start, TNT, 20 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40PLSSM Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ40TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ40TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50BEEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50BELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50EEER 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50ELEER 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50ELSIF elec start, 20 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50ELSSA Elec. Start, 20 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50ESECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50ESIF elec start, 15 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50ESSA Elec Start, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50PLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50PLSIF elec start, TNT, 20 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50PLSSM Elec. Start, TNT, Tiller, 20 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50RLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50RLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50RSIF elec start, 20 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50RLSSM Rope Start, 20 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

BJ50TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
BJ50TSLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
BJ50TSLEUS 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
D25RWA 1988	CARBURETOR
D25RWLA 1988	CARBURETOR
E105WRLEES 1999	PRIMER PUMP
E105WRLSIF commercial, rope start, 20 in shaft 2001	PRIMER PUMP
E105WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
E105WRYEES 1999	PRIMER PUMP
E105WRYISIF commercial, rope start, 22.5 in shaft 2001	PRIMER PUMP
E105WRYSSC Commercial, Rope Start, 22.5 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
E20CRCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRCEM 1989	PRIMER SYSTEM
E20CRCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CREDA 1996	PRIMER SYSTEM
E20CREIE 1991	PRIMER SYSTEM
E20CREND 1992	PRIMER SYSTEM
E20CREOR 1995	PRIMER SYSTEM
E20CRERC 1994	PRIMER SYSTEM
E20CRESB 1990	PRIMER SYSTEM
E20CRETS 1993	PRIMER SYSTEM
E20CREUM 1997	PRIMER SYSTEM
E20CRLCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRLCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
E20CRLCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRLCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20CRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
E20CRLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
E20CRLEND 1992	PRIMER SYSTEM
E20CRLEOR 1995	PRIMER SYSTEM
E20CRLERC 1994	PRIMER SYSTEM
E20CRLESB 1990	PRIMER SYSTEM

E20CRLETS 1993	PRIMER SYSTEM
E20CRLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
E20ECCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ECOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ECUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ELCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ELCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ELCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20ELCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E20TECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ECCM 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ECDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ECOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ECUA 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ELCCM 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ELCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ELCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25ELCUA 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25JRECA 1998	PRIMER SYSTEM
E25JREDC 1996	PRIMER SYSTEM
E25JREOS 1995	PRIMER SYSTEM
E25RCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RCEM 1989	PRIMER SYSTEM
E25RCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RECB 1998	PRIMER SYSTEM
E25REDA 1996	PRIMER SYSTEM
E25REIE 1991	PRIMER SYSTEM
E25REND 1992	PRIMER SYSTEM
E25REOR 1995	PRIMER SYSTEM
E25RERC 1994	PRIMER SYSTEM
E25RESB 1990	PRIMER SYSTEM
E25RETS 1993	PRIMER SYSTEM

E25REUM 1997	PRIMER SYSTEM
E25RLCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RLCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
E25RLCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RLCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25RLECB 1998	PRIMER SYSTEM
E25RLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
E25RLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
E25RLEND 1992	PRIMER SYSTEM
E25RLEOR 1995	PRIMER SYSTEM
E25RLERC 1994	PRIMER SYSTEM
E25RLESB 1990	PRIMER SYSTEM
E25RLETS 1993	PRIMER SYSTEM
E25RLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
E25RWCDC 1986	CARBURETOR
E25RWCOS 1985	CARBURETOR
E25RWCUR 1987	CARBURETOR
E25RWEDC 1996	PRIMER PUMP
E25RWEIM 1991	CARBURETOR
E25RWENB 1992	CARBURETOR
E25RWEOS 1995	PRIMER PUMP
E25RWERD 1994	PRIMER PUMP
E25RWESA 1990	CARBURETOR
E25RWETE 1993	CARBURETOR
E25RWEUR 1997	PRIMER PUMP
E25RWK 1989	CARBURETOR
E25RWLCDC 1986	CARBURETOR
E25RWLCOS 1985	CARBURETOR
E25RWLCUR 1987	CARBURETOR
E25RWLEDC 1996	PRIMER PUMP
E25RWLEIM 1991	CARBURETOR
E25RWLENB 1992	CARBURETOR
E25RWLEOS 1995	PRIMER PUMP
E25RWLERD 1994	PRIMER PUMP

E25RWLESA 1990	CARBURETOR
E25RWLETE 1993	CARBURETOR
E25RWLEUR 1997	PRIMER PUMP
E25RWLK 1989	CARBURETOR
E25TECCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TECEM 1989	PRIMER SYSTEM
E25TECOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TECUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TEECB 1998	PRIMER SYSTEM
E25TEEDA 1996	PRIMER SYSTEM
E25TEEIE 1991	PRIMER SYSTEM
E25TEEND 1992	PRIMER SYSTEM
E25TEEOR 1995	PRIMER SYSTEM
E25TEERC 1994	PRIMER SYSTEM
E25TEESB 1990	PRIMER SYSTEM
E25TEETS 1993	PRIMER SYSTEM
E25TEEUM 1997	PRIMER SYSTEM
E25TELCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TELCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TELCEM 1989	PRIMER SYSTEM
E25TELCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TELCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E25TELECB 1998	PRIMER SYSTEM
E25TELEDA 1996	PRIMER SYSTEM
E25TELEIE 1991	PRIMER SYSTEM
E25TELEND 1992	PRIMER SYSTEM
E25TELEOR 1995	PRIMER SYSTEM
E25TELESB 1990	PRIMER SYSTEM
E25TELETS 1993	PRIMER SYSTEM
E25TELEUM 1997	PRIMER SYSTEM
E25WREEN 1999	PRIMER PUMP
E25WREES 1999	PRIMER PUMP
E25WRLEEN 1999	PRIMER PUMP
E25WRLEES 1999	PRIMER PUMP

E25WRLSIR commercial, rope start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER PUMP
E25WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
E25WRSIR commercial, rope start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER PUMP
E25WRSSC Commercial, Rope Start, 15 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
E30ECCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ECDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30EOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ECUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ELCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ELCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ELCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30ELCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RCED 1989	PRIMER SYSTEM
E30RCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30REDE 1996	PRIMER SYSTEM
E30REIC 1991	PRIMER SYSTEM
E30RENr 1992	PRIMER SYSTEM
E30REOB 1995	PRIMER SYSTEM
E30RERM 1994	PRIMER SYSTEM
E30RESS 1990	PRIMER SYSTEM
E30RETA 1993	PRIMER SYSTEM
E30REUD 1997	PRIMER SYSTEM
E30RLCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RLCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RLCED 1989	PRIMER SYSTEM
E30RLCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RLCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
E30RLEIC 1991	PRIMER SYSTEM
E30RLENr 1992	PRIMER SYSTEM
E30RLEOB 1995	PRIMER SYSTEM
E30RLERM 1994	PRIMER SYSTEM

E30RLESS 1990	PRIMER SYSTEM
E30RLETA 1993	PRIMER SYSTEM
E30RLEUD 1997	PRIMER SYSTEM
E30TECCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TECDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TECED 1989	PRIMER SYSTEM
E30TECOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TECUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TEECS 1998	PRIMER SYSTEM
E30TEEDE 1996	PRIMER SYSTEM
E30TEEIC 1991	PRIMER SYSTEM
E30TEENR 1992	PRIMER SYSTEM
E30TEEOB 1995	PRIMER SYSTEM
E30TEERM 1994	PRIMER SYSTEM
E30TEESS 1990	PRIMER SYSTEM
E30TEETA 1993	PRIMER SYSTEM
E30TEEUD 1997	PRIMER SYSTEM
E30TELCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TELCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TELCED 1989	PRIMER SYSTEM
E30TELCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TELCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E30TELECB 1998	PRIMER SYSTEM
E30TELEDE 1996	PRIMER SYSTEM
E30TELEIC 1991	PRIMER SYSTEM
E30TELENR 1992	PRIMER SYSTEM
E30TELEOB 1995	PRIMER SYSTEM
E30TELERM 1994	PRIMER SYSTEM
E30TELESS 1990	PRIMER SYSTEM
E30TELETA 1993	PRIMER SYSTEM
E30TELEUD 1997	PRIMER SYSTEM
E35RCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E35RCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E35RCED 1989	PRIMER SYSTEM
E35RCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM

E35REIC 1991	PRIMER SYSTEM
E35RENK 1992	PRIMER SYSTEM
E35RERM 1994	PRIMER SYSTEM
E35RESS 1990	PRIMER SYSTEM
E35RETA 1993	PRIMER SYSTEM
E35RLCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
E35RLCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E35RLCED 1989	PRIMER SYSTEM
E35RLCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
E35RLEIC 1991	PRIMER SYSTEM
E35RLENR 1992	PRIMER SYSTEM
E35RLERM 1994	PRIMER SYSTEM
E35RLESS 1990	PRIMER SYSTEM
E35RLETA 1993	PRIMER SYSTEM
E3RCCM 1988	PRIMER PUMP
E3RCUA 1987	PRIMER PUMP
E40ECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40EETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40ELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40ELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

E40JRECA 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40JREDC 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40JREOS 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40JREUR 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40REDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40REIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40REOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40REUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40RLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40RWADB 1986	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
E40RWCOM 1985	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
E40RWLCDB 1986	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
E40RWLCOM 1985	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
E40TECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40TEEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

E40TEERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TEEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40TELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E40TTLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

E40TTLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E40TTLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E4RCCS 1988	PRIMER PUMP
E4RCUD 1987	PRIMER PUMP
E4RLCCS 1988	PRIMER PUMP
E4RLCUD 1987	PRIMER PUMP
E50BECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50BELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50ESLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E50ESLEUR 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50JEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

E50TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E50TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E50TSLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
E50TSLEUS 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
E65RSLC 1995	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65RSLM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65RSLZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65RWLCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65RWLCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65TELCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65TELCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRLEEO 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRLEES 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRYEEO 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRYEES 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRY SIR commercial, rope start, 22.5 in shaft 2001	MANUAL PRIMER SYSTEM
E65WRYSSC Commercial, Rope Start, 22.5 IN. shaft 2000	MANUAL PRIMER SYSTEM
E6RCCS 1988	PRIMER SYSTEM

E6RCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E6RCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E6RCUD 1987	PRIMER SYSTEM
E6RLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
E6RLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E6RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E6RLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
E6SLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
E6SLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E6SLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E6SLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
E8RCCS 1988	PRIMER SYSTEM
E8RCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E8RCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E8RCUD 1987	PRIMER SYSTEM
E8RLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
E8RLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E8RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E8RLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
E8SRLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
E8SRLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
E8SRLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
E8SRLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
HE15KCF 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE15KCLF 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE15KCLN 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE15KCLO 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
HE15KCN 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE15KCO 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
HE15RPLW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE15RPW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HE20CREDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE20CRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE25FPO 1996	PRIMER PUMP
HE25FPV 1997	PRIMER PUMP

HE25RAEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE25RAEUM 1997	PRIMER SYSTEM
HE25REDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE25RLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE25RSLO 1996	PRIMER PUMP
HE25RSLV 1997	PRIMER PUMP
HE25TELEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HE30REDE 1996	PRIMER SYSTEM
HE30RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
HE40REDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HE40REUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HE40RLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HE40RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HJ15KCF 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ15KCLF 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ15KCLN 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ15KCLO 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
HJ15KCN 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ15KCO 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
HJ15RPLW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ15RPW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
HJ20CREDA 1996	PRIMER SYSTEM
HJ20CRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HJ25FPO 1996	PRIMER PUMP
HJ25FPV 1997	PRIMER PUMP
HJ25RAEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HJ25RAEUM 1997	PRIMER SYSTEM
HJ25RLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HJ25RSLV 1997	PRIMER PUMP
HJ25RSLO 1996	PRIMER PUMP
HJ25TELEDA 1996	PRIMER SYSTEM
HJ30REDE 1996	PRIMER SYSTEM
HJ30RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
HJ40REDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HJ40REUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

HJ40RLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
HJ40RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J105WRLEES 1999	PRIMER PUMP
J105WRLSIF commercial, rope start, 20 in shaft 2001	PRIMER PUMP
J105WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
J105WRYEES 1999	PRIMER PUMP
J105WRYISIF commercial, rope start, 22.5 in shaft 2001	PRIMER PUMP
J105WRYSSC Commercial, Rope Start, 22.5 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
J20CRCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRCEM 1989	PRIMER SYSTEM
J20CRCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CREDA 1996	PRIMER SYSTEM
J20CREIE 1991	PRIMER SYSTEM
J20CREND 1992	PRIMER SYSTEM
J20CREOR 1995	PRIMER SYSTEM
J20CRERC 1994	PRIMER SYSTEM
J20CRESB 1990	PRIMER SYSTEM
J20CRETS 1993	PRIMER SYSTEM
J20CREUM 1997	PRIMER SYSTEM
J20CRLCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRLCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
J20CRLCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRLCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20CRLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
J20CRLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
J20CRLEND 1992	PRIMER SYSTEM
J20CRLEOR 1995	PRIMER SYSTEM
J20CRLERC 1994	PRIMER SYSTEM
J20CRLESB 1990	PRIMER SYSTEM
J20CRLETS 1993	PRIMER SYSTEM
J20CRLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
J20ECCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM

J20ECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ECOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ECUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ELCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ELCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ELCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20ELCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J20TECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ECCM 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ECDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ECOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ECUA 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ELCCM 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ELCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ELCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25ELCUA 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25GTESOC	PRIMER SYSTEM
J25GTESOC - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25GTESRS	PRIMER SYSTEM
J25GTESRS - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25JRECA 1998	PRIMER SYSTEM
J25JREDC 1996	PRIMER SYSTEM
J25JREEM 1999	PRIMER SYSTEM
J25JREEN 1999	PRIMER SYSTEM
J25JREOS 1995	PRIMER SYSTEM
J25JREUR 1997	PRIMER SYSTEM
J25JRSIE jet drive, rope start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25JRSSB Jet Drive,Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25JRTSSS Jet Drive, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25RCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RCEM 1989	PRIMER SYSTEM
J25RCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RECB 1998	PRIMER SYSTEM

J25REDA 1996	PRIMER SYSTEM
J25REEB 1999	PRIMER SYSTEM
J25REEN 1999	PRIMER SYSTEM
J25REIE 1991	PRIMER SYSTEM
J25REND 1992	PRIMER SYSTEM
J25REOR 1995	PRIMER SYSTEM
J25RERC 1994	PRIMER SYSTEM
J25RESB 1990	PRIMER SYSTEM
J25RETS 1993	PRIMER SYSTEM
J25REUM 1997	PRIMER SYSTEM
J25RLCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RLCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
J25RLCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RLCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25RLECB 1998	PRIMER SYSTEM
J25RLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
J25RLEEB 1999	PRIMER SYSTEM
J25RLEEN 1999	PRIMER SYSTEM
J25RLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
J25RLEND 1992	PRIMER SYSTEM
J25RLEOR 1995	PRIMER SYSTEM
J25RLERC 1994	PRIMER SYSTEM
J25RLESB 1990	PRIMER SYSTEM
J25RLETS 1993	PRIMER SYSTEM
J25RLEUM 1997	PRIMER SYSTEM
J25RLSID rope start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25RLSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RLSNF Rope start, White, Tiller, 20 in. shaft, A/C Light 2002	PRIMER SYSTEM
J25RLSOA	PRIMER SYSTEM
J25RLSOA - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RLSRR	PRIMER SYSTEM
J25RLSRR - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RLSSE Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25RLSTC	PRIMER SYSTEM

J25RLSTC - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RSID rope start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25RSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RSNF Rope start, White, Tiller,15 in. shaft, A/C Light 2002	PRIMER SYSTEM
J25RSOA	PRIMER SYSTEM
J25RSOA - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RSRR	PRIMER SYSTEM
J25RSRR - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RSSE Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25RSTC	PRIMER SYSTEM
J25RSTC - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RTSOS	PRIMER SYSTEM
J25RTSOS - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25RVLSID rope start, tiller, 20 in shaft, wht 2001	PRIMER SYSTEM
J25RVSID rope start, tiller, 15 in shaft, wht 2001	PRIMER SYSTEM
J25RWDCD 1986	CARBURETOR
J25RWCOS 1985	CARBURETOR
J25RWCUR 1987	CARBURETOR
J25RWEDC 1996	PRIMER PUMP
J25RWEIM 1991	CARBURETOR
J25RWENB 1992	CARBURETOR
J25RWEOS 1995	PRIMER PUMP
J25RWERD 1994	PRIMER PUMP
J25RWESA 1990	CARBURETOR
J25RWETE 1993	CARBURETOR
J25RWEUR 1997	PRIMER PUMP
J25RWK 1989	CARBURETOR
J25RWLDCD 1986	CARBURETOR
J25RWLCOS 1985	CARBURETOR
J25RWLCUR 1987	CARBURETOR
J25RWLEDC 1996	PRIMER PUMP
J25RWLEIM 1991	CARBURETOR
J25RWLENB 1992	CARBURETOR
J25RWLEOS 1995	PRIMER PUMP
J25RWLERD 1994	PRIMER PUMP

J25RWLESA 1990	CARBURETOR
J25RWLETE 1993	CARBURETOR
J25RWLEUR 1997	PRIMER PUMP
J25RWLK 1989	CARBURETOR
J25TECCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TECDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TECEM 1989	PRIMER SYSTEM
J25TECOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TECUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TEECB 1998	PRIMER SYSTEM
J25TEEDA 1996	PRIMER SYSTEM
J25TEEEE 1999	PRIMER SYSTEM
J25TEEEN 1999	PRIMER SYSTEM
J25TEEIE 1991	PRIMER SYSTEM
J25TEEND 1992	PRIMER SYSTEM
J25TEEOR 1995	PRIMER SYSTEM
J25TEERC 1994	PRIMER SYSTEM
J25TEESB 1990	PRIMER SYSTEM
J25TEETS 1993	PRIMER SYSTEM
J25TEEUM 1997	PRIMER SYSTEM
J25TELCCA 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TELCDC 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TELCCEM 1989	PRIMER SYSTEM
J25TELCOS 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TELCUR 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J25TELECB 1998	PRIMER SYSTEM
J25TELEDA 1996	PRIMER SYSTEM
J25TELEEE 1999	PRIMER SYSTEM
J25TELEEN 1999	PRIMER SYSTEM
J25TELEIE 1991	PRIMER SYSTEM
J25TELEND 1992	PRIMER SYSTEM
J25TELEOR 1995	PRIMER SYSTEM
J25TELERC	PRIMER SYSTEM
J25TELESB 1990	PRIMER SYSTEM
J25TELETS 1993	PRIMER SYSTEM

J25TELEUM 1997	PRIMER SYSTEM
J25TELSIS elec start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25TELSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TELSNF Electric strart, White, Tiller, 20 in., 4 Amp Alt 2002	PRIMER SYSTEM
J25TELSOM	PRIMER SYSTEM
J25TELSOM - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TELSRA	PRIMER SYSTEM
J25TELSRA - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TESSD Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25TELSTR	PRIMER SYSTEM
J25TELSTR - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TESIS elec start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25TESNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TESNF Electric strart, White, Tiller,15 in. shaft, 4 Amp Alt 2002	PRIMER SYSTEM
J25TESOM	PRIMER SYSTEM
J25TESOM - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TESRA	PRIMER SYSTEM
J25TESRA - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TESSD Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J25TESTR	PRIMER SYSTEM
J25TESTR - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25TVLSIS elec start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25TVSIS elec start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J25WREEN 1999	PRIMER PUMP
J25WREES 1999	PRIMER PUMP
J25WRLEEN 1999	PRIMER PUMP
J25WRLEES 1999	PRIMER PUMP
J25WRLSIR commercial, rope start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER PUMP
J25WRLSOB	PRIMER SYSTEM
J25WRLSOB - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25WRLSRM	PRIMER SYSTEM
J25WRLSRM - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
J25WRSIR commercial, rope start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER PUMP

J25WRSOB	PRIMER SYSTEM
J25WRSOB - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25WRSRM	PRIMER SYSTEM
J25WRSRM - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J25WRSSC Commercial, Rope Start, 15 IN. shaft 2000	PRIMER PUMP
J30ECCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ECDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30EOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ECUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ELCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ELCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ELCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30ELCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30JREEM 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J30JRSIE jet drive, rope start, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J30JRSSB Jet Drive, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J30MLSRC	FUEL PUMP - FILTER & BLADDER
J30MLSRC - FR	23-2_POMPE À CARBURANT, FILTRE ET RÉSERVOIR SOUPLE
J30MLSTS	FUEL PUMP - FILTER & BLADDER
J30MLSTS - FR	23-2_POMPE À CARBURANT, FILTRE ET RÉSERVOIR SOUPLE
J30RCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RCED 1989	PRIMER SYSTEM
J30ROA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30REDE 1996	PRIMER SYSTEM
J30REEC 1999	PRIMER SYSTEM
J30REEN 1999	PRIMER SYSTEM
J30REIC 1991	PRIMER SYSTEM
J30RENH 1992	PRIMER SYSTEM
J30REOB 1995	PRIMER SYSTEM
J30RERM 1994	PRIMER SYSTEM
J30RESS 1990	PRIMER SYSTEM
J30RETA 1993	PRIMER SYSTEM

J30REUD 1997	PRIMER SYSTEM
J30RLCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RLCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RLCED 1989	PRIMER SYSTEM
J30RLCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RLCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
J30RLEEC 1999	PRIMER SYSTEM
J30RLEEN 1999	PRIMER SYSTEM
J30RLEIC 1991	PRIMER SYSTEM
J30RLENR 1992	PRIMER SYSTEM
J30RLEOB 1995	PRIMER SYSTEM
J30RLERM 1994	PRIMER SYSTEM
J30RLESS 1990	PRIMER SYSTEM
J30RLETA 1993	PRIMER SYSTEM
J30RLEUD 1997	PRIMER SYSTEM
J30RLSIA rope start, tiller, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J30RLSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RLSNF Rope start, White, Tiller, 20 in. shaft, A/C Light 2002	PRIMER SYSTEM
J30RLSOD	PRIMER SYSTEM
J30RLSOD - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RLSRE	PRIMER SYSTEM
J30RLSRE - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RLSSR Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J30RLSTB	PRIMER SYSTEM
J30RLSTB - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RSIA rope start, tiller, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM
J30RSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RSNF Rope start, White, Tiller,15 in. shaft, A/C Light 2002	PRIMER SYSTEM
J30RSOD	PRIMER SYSTEM
J30RSOD - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RSRE	PRIMER SYSTEM
J30RSRE - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RSSR Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM
J30RSTB	PRIMER SYSTEM

J30RSTB - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J30RVLSIA rope start, tiller, 20 in shaft, wht 2001	PRIMER SYSTEM
J30RVSIA rope start, tiller, 15 in shaft, wht 2001	PRIMER SYSTEM
J30TECCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TECDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TECED 1989	PRIMER SYSTEM
J30TECOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TECUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TEECS 1998	PRIMER SYSTEM
J30TEEDE 1996	PRIMER SYSTEM
J30TEEIC 1991	PRIMER SYSTEM
J30TEENR 1992	PRIMER SYSTEM
J30TEEOB 1995	PRIMER SYSTEM
J30TEERM 1994	PRIMER SYSTEM
J30TEESS 1990	PRIMER SYSTEM
J30TEETA 1993	PRIMER SYSTEM
J30TEEUD 1997	PRIMER SYSTEM
J30TELCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TELCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TELCED 1989	PRIMER SYSTEM
J30TELCOA 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TELCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J30TELECS 1998	PRIMER SYSTEM
J30TELEDE 1996	PRIMER SYSTEM
J30TELEIC 1991	PRIMER SYSTEM
J30TELENR 1992	PRIMER SYSTEM
J30TELEOB 1995	PRIMER SYSTEM
J30TELERM 1994	PRIMER SYSTEM
J30TELESS 1990	PRIMER SYSTEM
J30TELETA 1993	PRIMER SYSTEM
J30TELEUD 1997	PRIMER SYSTEM
J35RCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J35RCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J35RCED 1989	PRIMER SYSTEM
J35RCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM

J35REIC 1991	PRIMER SYSTEM
J35RENR 1992	PRIMER SYSTEM
J35RERM 1994	PRIMER SYSTEM
J35RESS 1990	PRIMER SYSTEM
J35RETA 1993	PRIMER SYSTEM
J35RLCCE 1988	MANUAL PRIMER SYSTEM
J35RLCDM 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J35RLCED 1989	PRIMER SYSTEM
J35RLCUB 1987	MANUAL PRIMER SYSTEM
J35RLEIC 1991	PRIMER SYSTEM
J35RLENR 1992	PRIMER SYSTEM
J35RLERM 1994	PRIMER SYSTEM
J35RLESS 1990	PRIMER SYSTEM
J35RLETA 1993	PRIMER SYSTEM
J3RCCM 1988	PRIMER PUMP
J3RCUA 1987	PRIMER PUMP
J40ECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40EETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40ELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40ELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

J40JRECA 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40JREDC 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40JREOS 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40JREUR 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40PLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40PLSIF elec start, TNT, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40PLSSM Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40REDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40REEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40REIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40REOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40REUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40RLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40RLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLSIF rope start, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RLSNF 20 in. shaft, White, Tiller, Rope, Touch Trim 2002	PRIMER SYSTEM
J40RLSOC	PRIMER SYSTEM
J40RLSOC - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RLSRS	PRIMER SYSTEM

J40RLSRS - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RLSSM Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RLSTD	PRIMER SYSTEM
J40RLSTD - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RSIF rope start, 15 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RSNF - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RSNF 15 in. shaft, White, Tiller, Rope, Touch Trim 2002	PRIMER SYSTEM
J40RSOC	PRIMER SYSTEM
J40RSOC - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RSRS	PRIMER SYSTEM
J40RSRS - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RSSM Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40RSTD	PRIMER SYSTEM
J40RSTD - FR	23-7_SYSTÈME D'AMORÇAGE
J40RWADB 1986	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
J40RWCOM 1985	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
J40RWLCDB 1986	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
J40RWLCOM 1985	CARBURETOR & PRIMER SYSTEM
J40TECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40TEEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TEEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40TELEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

J40TELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TELEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TPLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40TPLSIF elec start, tiller, TNT, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TPLSSM Elec. Start, TNT, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J40TTLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J40TTLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J4RCCS 1988	PRIMER PUMP
J4RCUD 1987	PRIMER PUMP
J4RLCCS 1988	PRIMER PUMP
J4RLCUD 1987	PRIMER PUMP

J50BECEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50BELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50ELEER 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J50ELSIF elec start, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50ELSSA Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50ESLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J50ESLEUR 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50JEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50PLEEA 1999	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J50PLSIF elec start, TNT, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50PLSSM Elec. Start, TNT, Tiller, 20 IN. shaft 2000	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

J50TELEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLECR 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J50TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLEOD 1995	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLERE 1994	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TLEUC 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J50TSLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START
J50TSLEUS 1997	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
J65RSLC 1995	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65RSLM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65RSLZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65RWLCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65RWLCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65TELCDR 1986	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65TELCOC 1985	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRLEEO 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRLEES 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRLSIR commercial, rope start, 20 in shaft 2001	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRLSSC Commercial, Rope Start, 20 IN. shaft 2000	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRYEEO 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRYEES 1999	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRYSIR commercial, rope start, 22.5 in shaft 2001	MANUAL PRIMER SYSTEM
J65WRYSSC Commercial, Rope Start, 22.5 IN. shaft 2000	MANUAL PRIMER SYSTEM
J6RCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J6RCDE 1986	PRIMER SYSTEM

J6RCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J6RCUD 1987	PRIMER SYSTEM
J6RLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J6RLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
J6RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J6RLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
J6SLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J6SLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
J6SLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J6SLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
J8RCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J8RCDE 1986	PRIMER SYSTEM
J8RCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J8RCUD 1987	PRIMER SYSTEM
J8RLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J8RLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
J8RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J8RLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
J8SRLCCS 1988	PRIMER SYSTEM
J8SRLCDE 1986	PRIMER SYSTEM
J8SRLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
J8SRLCUD 1987	PRIMER SYSTEM
RJ50ELSIF elec start, TNT, 20 in shaft 2001	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
SE105RWLH 1998	PRIMER PUMP
SE105RWLP 1997	PRIMER PUMP
SE105RWYH 1998	PRIMER PUMP
SE105RWYP 1997	PRIMER PUMP
SE10RPB 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE10RPLB 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE10RPLT 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE10RPLY 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SE10RPT 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE10RPY 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SE125RWYJ 1997	PRIMER PUMP
SE125RWYN 1998	PRIMER PUMP

SE125RWYV 1996	PRIMER PUMP
SE15RPC 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SE15RPG 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE15RPLC 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SE15RPLG 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE15RPLW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE15RPW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SE25RDECA 1998	PRIMER SYSTEM
SE25RDEDC 1996	PRIMER SYSTEM
SE25RDEEM 1999	PRIMER SYSTEM
SE25RDEEN 1999	PRIMER SYSTEM
SE25RDEUR 1997	PRIMER SYSTEM
SE25RDSIE rope start, tiller, 15 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM
SE25RDSSB Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM
SE25RPLP 1998	PRIMER PUMP
SE25RPLV 1997	PRIMER PUMP
SE25RPP 1998	PRIMER PUMP
SE25RPV 1997	PRIMER PUMP
SE35REDE 1996	PRIMER SYSTEM
SE35RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
SE40RSLD 1997	PRIMER SYSTEM
SE40RSLR 1998	PRIMER SYSTEM
SE40RSLZ 1996	PRIMER SYSTEM
SE50TLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
SE65RSLD 1998	MANUAL PRIMER SYSTEM
SE65RSLM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
SE65RSLZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
SE65RSYD 1998	MANUAL PRIMER SYSTEM
SE65RSYM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
SE65RSYZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ105RWLH 1998	PRIMER PUMP
SJ105RWLP 1997	PRIMER PUMP
SJ105RWYH 1998	PRIMER PUMP
SJ105RWYP 1997	PRIMER PUMP
SJ10RPB 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY

SJ10RPLB 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ10RPLT 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ10RPLY 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SJ10RPT 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ10RPY 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SJ125RWYJ 1997	PRIMER PUMP
SJ125RWYN 1998	PRIMER PUMP
SJ125RWYV 1996	PRIMER PUMP
SJ15RPC 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SJ15RPG 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ15RPLC 1998	PRIMER PUMP -- 15KC MODELS ONLY
SJ15RPLG 1996	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ15RPLW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ15RPW 1997	PRIMER PUMP - 15KC MODELS ONLY
SJ25RDECA 1998	PRIMER SYSTEM
SJ25RDEDC 1996	PRIMER SYSTEM
SJ25RDEEM 1999	PRIMER SYSTEM
SJ25RDEEMN 1999	PRIMER SYSTEM
SJ25RDEUR 1997	PRIMER SYSTEM
SJ25REDA 1996	PRIMER SYSTEM
SJ25RLEDA 1996	PRIMER SYSTEM
SJ25RPLP 1998	PRIMER PUMP
SJ25RPLV 1997	PRIMER PUMP
SJ25RPP 1998	PRIMER PUMP
SJ25RPV 1997	PRIMER PUMP
SJ25RTEEM 1999	PRIMER SYSTEM
SJ25RTSIE rope start, tiller, 15 in shaft, n/a usa 2001	PRIMER SYSTEM
SJ25RTSSB Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	PRIMER SYSTEM
SJ25TEEDA 1996	PRIMER SYSTEM
SJ25TEEUM 1997	PRIMER SYSTEM
SJ30REDE 1996	PRIMER SYSTEM
SJ30RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM
SJ30TEEUD 1997	PRIMER SYSTEM
SJ35REDE 1996	PRIMER SYSTEM
SJ35RLEDE 1996	PRIMER SYSTEM

SJ40EEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
SJ40REDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
SJ40RLEDS 1996	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
SJ40RSLD 1997	PRIMER SYSTEM
SJ40RSLR 1998	PRIMER SYSTEM
SJ40RSLZ 1996	PRIMER SYSTEM
SJ65RSLD 1998	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ65RSLM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ65RSLZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ65RSYD 1998	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ65RSYM 1996	MANUAL PRIMER SYSTEM
SJ65RSYZ2 1997	MANUAL PRIMER SYSTEM
TE20CRCEM 1989	PRIMER SYSTEM
TE20CREND 1992	PRIMER SYSTEM
TE20CRESB 1990	PRIMER SYSTEM
TE20CRETS 1993	PRIMER SYSTEM
TE20CRLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
TE20CRLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
TE20CRLEND 1992	PRIMER SYSTEM
TE20CRLESB 1990	PRIMER SYSTEM
TE20CRLESF 1989	PRIMER SYSTEM
TE20CRLETS 1993	PRIMER SYSTEM
TE40ELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40TELESF 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE50TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE50TLESF 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE50TLESF 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TE8RCEC 1989	PRIMER SYSTEM

TE8RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
TJ20CRCEM 1989	PRIMER SYSTEM
TJ20CREND 1992	PRIMER SYSTEM
TJ20CRESB 1990	PRIMER SYSTEM
TJ20CRETS 1993	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLCEM 1989	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLEIE 1991	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLEND 1992	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLESB 1990	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLESF 1989	PRIMER SYSTEM
TJ20CRLETS 1993	PRIMER SYSTEM
TJ40ELCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELESF 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40TELESF 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ50TLCEC 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ50TLESF 1989	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ50TLESF 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
TJ8RCEC 1989	PRIMER SYSTEM
TJ8RLCEC 1989	PRIMER SYSTEM
U25RWA 1988	CARBURETOR
U25RWLA 1988	CARBURETOR
VE14RCCS 1988	CARBURETOR & MANIFOLD - EARLY PRODUCTION
VE14RCCS 1988	CARBURETOR & MANIFOLD - LATE PRODUCTION
VE14RCEC 1989	CARBURETOR & MANIFOLD
VE25REIE 1991	PRIMER SYSTEM
VE25RESB 1990	PRIMER SYSTEM
VE40EEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40EENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

VE40EENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40EESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40EETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE40TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50BELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VE50TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

VE50TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ14RCCS 1988	CARBURETOR & MANIFOLD - EARLY PRODUCTION
VJ14RCCS 1988	CARBURETOR & MANIFOLD - LATE PRODUCTION
VJ14RCEC 1989	CARBURETOR & MANIFOLD
VJ25REIE 1991	PRIMER SYSTEM
VJ25RESB 1990	PRIMER SYSTEM
VJ40EEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40EENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40EENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40EESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40EETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40ELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40ELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40ELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40ELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40ELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ40TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BEEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BEENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BEENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BEESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BEETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BELEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BELENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START

VJ50BELESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50BELETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TELENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLEIA 1991	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLENJ 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLENM 1992	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLESR 1990	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLETB 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
VJ50TLETF 1993	PRIMER SYSTEM - MANUAL START
X50ESLECC 1998	PRIMER SYSTEM -- MANUAL START