

Where Used: Part Number 5008826

| Model Name | Diagram |
|------------------------------|-----------------------------|
| E40DGTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DGTLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DGTLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DGTLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DGTLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DGTLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGB - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGC - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGD - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGF - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHGLAGG - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAAA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAAA - ITALY ONLY - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHLABA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLABA - ITALY ONLY - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHLAFA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAFB - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAGA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAGB - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLAGC - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHLINS - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHLINS - ITALY ONLY | FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAAA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAAA - ITALY ONLY - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHSLABA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLABA - ITALY ONLY - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHSLAFA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAFB - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAGA - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAGB - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAGC - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAGD - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| E40DHSLAGF - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLAGG - ITALY ONLY | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DHSLINS - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DHSLINS - ITALY ONLY | FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPGLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPJLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPJLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPJLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPJLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPJLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DPLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DPLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DPLINC | FUEL INJECTOR |
| E40DPLINC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DRGLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRGLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRGLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRGLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRGLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRGLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DRLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DRLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| E40DRLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRLINC | FUEL INJECTOR |
| E40DRLINC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DRMLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DRMLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DSLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DSLafa | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DSLINM | FUEL INJECTOR |
| E40DSLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DTLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DTLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DTLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DTLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E40DTLafa | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DTLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E40DTLINM | FUEL INJECTOR |
| E40DTLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DGTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| E50DGTLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DGTLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DGTLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DGTLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DGTLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPGLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DPLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DPLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DPLINC | FUEL INJECTOR |
| E50DPLINC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DRMLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DRMLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DSLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DSLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DSLINM | FUEL INJECTOR |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| E50DSLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DTLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DTLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DTLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DTLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E50DTLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DTLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E50DTLINM | FUEL INJECTOR |
| E50DTLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E55MJRLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E55MJRLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLABB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLABF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAFC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAFD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLAFF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MJRLINB | FUEL INJECTOR |
| E55MJRLINB - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E55MRLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E55MRLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLABB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLABF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAFC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAFD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLAFF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E55MRLINB | FUEL INJECTOR |
| E55MRLINB - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DGTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| E60DGTLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DGTLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DGTLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DGTLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DGTLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPGLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DPLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DPLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DPLINC | FUEL INJECTOR |
| E60DPLINC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DSLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DSLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DSLafa | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGC | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGD | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGF | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLAGG | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DSLINM | FUEL INJECTOR |
| E60DSLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DTLAAA | 03-5_FUEL INJECTOR |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| E60DTLAAA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DTLABA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DTLABA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E60DTLAFA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DTLAFB | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DTLAGA | 03-5_FUEL INJECTOR |
| E60DTLINM | FUEL INJECTOR |
| E60DTLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E65WDRLINM | FUEL INJECTOR |
| E65WDRLINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |
| E65WDRYINM | FUEL INJECTOR |
| E65WDRYINM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT |