

Where Used: Part Number 5030525

Model Name	Diagram
BJ115L4STS	OIL PAN
BJ115L4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ115X4STS	OIL PAN
BJ115X4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25E4SDS	OIL PAN
BJ25E4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25E4SUC	OIL PAN
BJ25E4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25EL4SDS	OIL PAN
BJ25EL4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25EL4SUC	OIL PAN
BJ25EL4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25R4SDS	OIL PAN
BJ25R4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25R4SUC	OIL PAN
BJ25R4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25RL4SDS	OIL PAN
BJ25RL4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25RL4SUC	OIL PAN
BJ25RL4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25TE4SDS	OIL PAN
BJ25TE4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25TE4SUC	OIL PAN
BJ25TE4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25TEL4SDS	OIL PAN
BJ25TEL4SDS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ25TL4SUC	OIL PAN
BJ25TL4SUC	15-5_CARTER D'HUILE
BJ60PL4STC	OIL PAN
BJ60PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ70PL4STC	OIL PAN
BJ70PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PL4STS	OIL PAN

BJ90PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
BJ90PX4STS	OIL PAN
BJ90PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
E25EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E40PL4EES 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E50PL4EES 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM

E70PL4EEC 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J10EL4SOR	OIL PAN
J10EL4SOR - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10EL4SRC	OIL PAN
J10EL4SRC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002	OIL PAN
J10R4SOA	OIL PAN
J10R4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4SR (R and F)	OIL PAN
J10R4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10R4STC	OIL PAN
J10R4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RBL4STS	OIL PAN
J10RBL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10REL4STS	OIL PAN
J10REL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002	OIL PAN
J10RL4SOA	OIL PAN
J10RL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4SR (R and F)	OIL PAN
J10RL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10RL4STC	OIL PAN
J10RL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SOB	OIL PAN
J10TBL4SOB - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4SR (M and F)	OIL PAN
J10TBL4SR (M et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TBL4STC	OIL PAN
J10TBL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002	OIL PAN
J10TE4SOA	OIL PAN

J10TE4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4SR (R and F)	OIL PAN
J10TE4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TE4STC	OIL PAN
J10TE4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002	OIL PAN
J10TEL4SOA	OIL PAN
J10TEL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4SR (R and F)	OIL PAN
J10TEL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J10TEL4STC	OIL PAN
J10TEL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PL4STS	OIL PAN
J115PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J115PX4STS	OIL PAN
J115PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140CX4STS	OIL PAN
J140CX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PL4STS	OIL PAN
J140PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J140PX4STS	OIL PAN
J140PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15EL4SOS	OIL PAN
J15EL4SOS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002	OIL PAN
J15R4SOA	OIL PAN
J15R4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4SR (R and F)	OIL PAN
J15R4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15R4STC	OIL PAN
J15RL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002	OIL PAN
J15RL4SOA	OIL PAN

J15RL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4SR (R and F)	OIL PAN
J15RL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15RL4STC	OIL PAN
J15TE4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002	OIL PAN
J15TE4SOA	OIL PAN
J15TE4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4SR (R and F)	OIL PAN
J15TE4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TE4STC	OIL PAN
J15TEL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002	OIL PAN
J15TEL4SOA	OIL PAN
J15TEL4SOA - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4SR (R and F)	OIL PAN
J15TEL4SR (R et F) - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J15TEL4STC	OIL PAN
J25E4SDC	OIL PAN
J25E4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25E4SUR	OIL PAN
J25E4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J25EL4SDC	OIL PAN
J25EL4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25EL4SUR	OIL PAN
J25EL4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J25PL4SOC	EXHAUST ADAPTER
J25PL4SOC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J25PL4SRS, J25TEL4SRS	EXHAUST ADAPTER
J25PL4SRS, J25TEL4SRS - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J25R4SDC	OIL PAN
J25R4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25R4SUR	OIL PAN
J25R4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J25RL4SDC	OIL PAN

J25RL4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25RL4SUR	OIL PAN
J25RL4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J25TE4SDC	OIL PAN
J25TE4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25TE4SUR	OIL PAN
J25TE4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J25TEL4SDC	OIL PAN
J25TEL4SDC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J25TEL4SOC	EXHAUST ADAPTER
J25TEL4SOC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J25TEL4SUR	OIL PAN
J25TEL4SUR	15-5_CARTER D'HUILE
J30PL4SDR	EXHAUST ADAPTER
J30PL4SDR - FR	16-2_ADAPTATEUR DÉCHAPPEMENT
J30PL4SOC	EXHAUST ADAPTER
J30PL4SOC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J30PL4SRS, J30TEL4SRS	EXHAUST ADAPTER
J30PL4SRS, J30TEL4SRS - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J30PL4SUA	EXHAUST ADAPTER
J30PL4SUA	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J30TEL4SDR	EXHAUST ADAPTER
J30TEL4SDR - FR	16-2_ADAPTATEUR DÉCHAPPEMENT
J30TEL4SOC	EXHAUST ADAPTER
J30TEL4SOC - FR	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J30TEL4SUA	EXHAUST ADAPTER
J30TEL4SUA	16-2_ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT
J40PL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	OIL PAN
J40PL4STC	OIL PAN
J40PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J4R4SDA	DRIVESHAFT HOUSING
J4R4SDA - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4R4SOR	DRIVESHAFT HOUSING
J4R4SOR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

J4R4SRC	DRIVESHAFT HOUSING
J4R4SRC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4R4STS	DRIVESHAFT HOUSING
J4R4STS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4R4SUM	DRIVESHAFT HOUSING
J4R4SUM - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4RL4SDA	DRIVESHAFT HOUSING
J4RL4SDA - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4RL4SOR	DRIVESHAFT HOUSING
J4RL4SOR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4RL4SRC	DRIVESHAFT HOUSING
J4RL4SRC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4RL4STS	DRIVESHAFT HOUSING
J4RL4STS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J4RL4SUM	DRIVESHAFT HOUSING
J4RL4SUM - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J50PL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	OIL PAN
J50PL4STC	OIL PAN
J50PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J5R4SDA	DRIVESHAFT HOUSING
J5R4SDA - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5R4SOR	DRIVESHAFT HOUSING
J5R4SOR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5R4SRC	DRIVESHAFT HOUSING
J5R4SRC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5R4STS	DRIVESHAFT HOUSING
J5R4STS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5R4SUM	DRIVESHAFT HOUSING
J5R4SUM - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5RL4SDA	DRIVESHAFT HOUSING
J5RL4SDA - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5RL4SOR	DRIVESHAFT HOUSING
J5RL4SOR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5RL4SRC	DRIVESHAFT HOUSING

J5RL4SRC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5RL4STS	DRIVESHAFT HOUSING
J5RL4STS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J5RL4SUM	DRIVESHAFT HOUSING
J5RL4SUM - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J60PL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PAN
J60PL4STC	OIL PAN
J60PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J6R4SDC	DRIVESHAFT HOUSING
J6R4SDC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J6R4SOS	DRIVESHAFT HOUSING
J6R4SOS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J6R4SUR	DRIVESHAFT HOUSING
J6R4SUR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J6RL4SDC	DRIVESHAFT HOUSING
J6RL4SDC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J6RL4SOS	DRIVESHAFT HOUSING
J6RL4SOS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J6RL4SUR	DRIVESHAFT HOUSING
J6RL4SUR - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
J70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J70PL4SNF - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PAN
J70PL4STC	OIL PAN
J70PL4STC - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PL4STS	OIL PAN
J90PL4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE
J90PX4STS	OIL PAN
J90PX4STS - FR	15-5_CARTER D'HUILE