

Where Used: Part Number 5030712

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	OIL PUMP
BJ115L4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ115L4STS	OIL PUMP
BJ115L4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ115PL4SDA	OIL PUMP
BJ115PL4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ115PX4SDA	OIL PUMP
BJ115PX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ115X4SRC	OIL PUMP
BJ115X4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ115X4STS	OIL PUMP
BJ115X4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140CX4DR	OIL PUMP
BJ140CX4DR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140CX4SRS	OIL PUMP
BJ140CX4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140L4SDR	OIL PUMP
BJ140L4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140PL4SRS	OIL PUMP
BJ140PL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140PX4SRS	OIL PUMP
BJ140PX4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ140X4SDR	OIL PUMP
BJ140X4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SDM	OIL PUMP
BJ60PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SOA	OIL PUMP
BJ60PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SRR	OIL PUMP
BJ60PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4STC	OIL PUMP
BJ60PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SDM	OIL PUMP

BJ70PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SOA	OIL PUMP
BJ70PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SRR	OIL PUMP
BJ70PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4STC	OIL PUMP
BJ70PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PL4SDA	OIL PUMP
BJ90PL4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PL4SRC	OIL PUMP
BJ90PL4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PL4STS	OIL PUMP
BJ90PL4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PX4SDA	OIL PUMP
BJ90PX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PX4SRC	OIL PUMP
BJ90PX4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ90PX4STS	OIL PUMP
BJ90PX4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
E25EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E25TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM

E30R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E30TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4EEC 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J115PL4SDA	OIL PUMP
J115PL4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	OIL PUMP
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PL4SRC	OIL PUMP
J115PL4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PL4STS	OIL PUMP
J115PL4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PX4SDA	OIL PUMP
J115PX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	OIL PUMP
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PX4SRC	OIL PUMP
J115PX4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J115PX4STS	OIL PUMP
J115PX4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140CX4SDA	OIL PUMP
J140CX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	OIL PUMP
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140CX4SRC	OIL PUMP
J140CX4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140CX4STS	OIL PUMP

J140CX4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PL4SDA	OIL PUMP
J140PL4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	OIL PUMP
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PL4SRC	OIL PUMP
J140PL4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PL4STS	OIL PUMP
J140PL4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PX4SDA	OIL PUMP
J140PX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	OIL PUMP
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PX4SRS	OIL PUMP
J140PX4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J140PX4STS	OIL PUMP
J140PX4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J25PL4SOC	OIL PUMP
J25PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J25PL4SRS, J25TEL4SRS	OIL PUMP
J25PL4SRS, J25TEL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J25TEL4SOC	OIL PUMP
J25TEL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SDR	OIL PUMP
J30PL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SOC	OIL PUMP
J30PL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SRS, J30TEL4SRS	OIL PUMP
J30PL4SRS, J30TEL4SRS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30PL4SUA	OIL PUMP
J30PL4SUA	13-6_POMPE À HUILE
J30TEL4SDR	OIL PUMP
J30TEL4SDR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J30TEL4SOC	OIL PUMP
J30TEL4SOC - FR	13-6_POMPE À HUILE

J30TEL4SUA	OIL PUMP
J30TEL4SUA	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SDM	OIL PUMP
J60PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PUMP
J60PL4SOA	OIL PUMP
J60PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SRR	OIL PUMP
J60PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4STC	OIL PUMP
J60PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J70PL4SDM	OIL PUMP
J70PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PUMP
J70PL4SOA	OIL PUMP
J70PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4SRR	OIL PUMP
J70PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4STC	OIL PUMP
J70PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PL4SDA	OIL PUMP
J90PL4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	OIL PUMP
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PL4SRC	OIL PUMP
J90PL4SRC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PL4STS	OIL PUMP
J90PL4STS - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PX4SDA	OIL PUMP
J90PX4SDA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	OIL PUMP
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	13-6_POMPE À HUILE

J90PX4SRC

J90PX4SRC - FR

J90PX4STS

J90PX4STS - FR

OIL PUMP

13-6_POMPE À HUILE

OIL PUMP

13-6_POMPE À HUILE