

Where Used: Part Number 5030713

Model Name	Diagram
BJ60PL4SDM	OIL PUMP
BJ60PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SOA	OIL PUMP
BJ60PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4SRR	OIL PUMP
BJ60PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ60PL4STC	OIL PUMP
BJ60PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SDM	OIL PUMP
BJ70PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SOA	OIL PUMP
BJ70PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4SRR	OIL PUMP
BJ70PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
BJ70PL4STC	OIL PUMP
BJ70PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4EEC 1999	MIDSECTION & OIL SYSTEM
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J60PL4SDM	OIL PUMP
J60PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PUMP
J60PL4SOA	OIL PUMP
J60PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4SRR	OIL PUMP
J60PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J60PL4STC	OIL PUMP
J60PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70FLTLECS 1998	MIDSECTION & OIL SYSTEM
J70PL4SDM	OIL PUMP
J70PL4SDM - FR	13-6_POMPE À HUILE

J70PL4SNF - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	OIL PUMP
J70PL4SOA	OIL PUMP
J70PL4SOA - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4SRR	OIL PUMP
J70PL4SRR - FR	13-6_POMPE À HUILE
J70PL4STC	OIL PUMP
J70PL4STC - FR	13-6_POMPE À HUILE