

Where Used: Part Number 5032238

Model Name	Diagram
BJ40PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ40PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ40PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SDR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SDR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SOC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SOC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ50PL4SRS	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ50PL4SRS - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ60PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ60PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
BJ70PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
BJ70PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPERATOR
E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	FUEL PUMP & SEPERATOR
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPERATOR
E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	FUEL PUMP & SEPERATOR
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	FUEL PUMP & SEPARATOR

J10BL4SUM	FUEL PUMP
J10BL4SUM - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10EL4SDA	FUEL PUMP
J10EL4SDA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10EL4SOR	FUEL PUMP
J10EL4SOR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10EL4SRC	FUEL PUMP
J10EL4SRC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10EL4SUM	FUEL PUMP
J10EL4SUM - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4SDM	FUEL PUMP
J10R4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002	FUEL PUMP
J10R4SOA	FUEL PUMP
J10R4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4SR (R and F)	FUEL PUMP
J10R4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4STC	FUEL PUMP
J10R4STC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10R4SUB	FUEL PUMP
J10R4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RBL4STS	FUEL PUMP
J10RBL4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10REL4STS	FUEL PUMP
J10REL4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4SDM	FUEL PUMP
J10RL4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002	FUEL PUMP
J10RL4SOA	FUEL PUMP
J10RL4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4SR (R and F)	FUEL PUMP
J10RL4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4STC	FUEL PUMP

J10RL4STC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10RL4SUB	FUEL PUMP
J10RL4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TBL4SDE	FUEL PUMP
J10TBL4SDE - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TBL4SOB	FUEL PUMP
J10TBL4SOB - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TBL4SR (M and F)	FUEL PUMP
J10TBL4SR (M et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TBL4STC	FUEL PUMP
J10TBL4STC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TBL4SUD	FUEL PUMP
J10TBL4SUD - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4SDM	FUEL PUMP
J10TE4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002	FUEL PUMP
J10TE4SOA	FUEL PUMP
J10TE4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4SR (R and F)	FUEL PUMP
J10TE4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4STC	FUEL PUMP
J10TE4STC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TE4SUB	FUEL PUMP
J10TE4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TEL4SDM	FUEL PUMP
J10TEL4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TEL4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002	FUEL PUMP
J10TEL4SOA	FUEL PUMP
J10TEL4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TEL4SR (R and F)	FUEL PUMP
J10TEL4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J10TEL4STC	FUEL PUMP
J10TEL4STC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT

J10TEL4SUB	FUEL PUMP
J10TEL4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J15EL4SDC	FUEL PUMP
J15EL4SDC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15EL4SOS	FUEL PUMP
J15EL4SOS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15EL4SUR	FUEL PUMP
J15EL4SUR - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J15R4SDM	FUEL PUMP
J15R4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15R4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002	FUEL PUMP
J15R4SOA	FUEL PUMP
J15R4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15R4SR (R and F)	FUEL PUMP
J15R4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15R4STC	FUEL PUMP
J15R4SUB	FUEL PUMP
J15R4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J15RL4SDM	FUEL PUMP
J15RL4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15RL4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002	FUEL PUMP
J15RL4SOA	FUEL PUMP
J15RL4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15RL4SR (R and F)	FUEL PUMP
J15RL4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15RL4STC	FUEL PUMP
J15RL4SUB	FUEL PUMP
J15RL4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TE4SDM	FUEL PUMP
J15TE4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TE4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002	FUEL PUMP
J15TE4SOA	FUEL PUMP

J15TE4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TE4SR (R and F)	FUEL PUMP
J15TE4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TE4STC	FUEL PUMP
J15TE4SUB	FUEL PUMP
J15TE4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TEL4SDM	FUEL PUMP
J15TEL4SDM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TEL4SNF - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002	FUEL PUMP
J15TEL4SOA	FUEL PUMP
J15TEL4SOA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TEL4SR (R and F)	FUEL PUMP
J15TEL4SR (R et F) - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J15TEL4STC	FUEL PUMP
J15TEL4SUB	FUEL PUMP
J15TEL4SUB - FR - Modeles 4 temps	13-2_POMPE À CARBURANT
J40PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J40PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J40PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J4R4SDA	FUEL PUMP
J4R4SDA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J4R4SOR	FUEL PUMP 4HP
J4R4SOR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 4 cv
J4R4SRC	FUEL PUMP 4HP
J4R4SRC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 4 cv
J4R4STS	FUEL PUMP 4HP
J4R4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT 4 CV

J4R4SUM	FUEL PUMP
J4R4SUM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J4RL4SDA	FUEL PUMP
J4RL4SDA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J4RL4SOR	FUEL PUMP 4HP
J4RL4SOR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 4 cv
J4RL4SRC	FUEL PUMP 4HP
J4RL4SRC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 4 cv
J4RL4STS	FUEL PUMP 4HP
J4RL4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT 4 CV
J4RL4SUM	FUEL PUMP
J4RL4SUM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J50PL4SDE	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SDE - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SOB - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4SRM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4SRM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J50PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J50PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J5R4SDA	FUEL PUMP 5-6HP
J5R4SDA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J5R4SOR	FUEL PUMP 5-6HP
J5R4SOR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 et 6 cv
J5R4SRC	FUEL PUMP 5HP
J5R4SRC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 cv
J5R4STS	FUEL PUMP 5HP
J5R4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT 5 CV
J5R4SUM	FUEL PUMP 5-6HP
J5R4SUM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT (5 - 6 HP)
J5RL4SDA	FUEL PUMP 5-6HP
J5RL4SDA - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J5RL4SOR	FUEL PUMP 5-6HP

J5RL4SOR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 et 6 cv
J5RL4SRC	FUEL PUMP 5HP
J5RL4SRC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 cv
J5RL4STS	FUEL PUMP 5HP
J5RL4STS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT 5 CV
J5RL4SUM	FUEL PUMP 5-6HP
J5RL4SUM - FR	13-2_POMPE À CARBURANT (5 - 6 HP)
J60PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4SRR	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4SRR - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J60PL4STC	FUEL VAPOR SEPARATOR
J60PL4STC - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J6R4SDC	FUEL PUMP 5-6HP
J6R4SDC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J6R4SOS	FUEL PUMP 5-6HP
J6R4SOS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 et 6 cv
J6R4SUR	FUEL PUMP 5-6HP
J6R4SUR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT (5 - 6 HP)
J6RL4SDC	FUEL PUMP 5-6HP
J6RL4SDC - FR	13-2_POMPE À CARBURANT
J6RL4SOS	FUEL PUMP 5-6HP
J6RL4SOS - FR	13-2_POMPE À CARBURANT - 5 et 6 cv
J6RL4SUR	FUEL PUMP 5-6HP
J6RL4SUR - FR	13-2_POMPE À CARBURANT (5 - 6 HP)
J70PL4SDM	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SDM - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SNF - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SOA	FUEL VAPOR SEPARATOR
J70PL4SOA - FR	13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR

J70PL4SRR

J70PL4SRR - FR

J70PL4STC

J70PL4STC - FR

FUEL VAPOR SEPARATOR

13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR

FUEL VAPOR SEPARATOR

13-4_SÉPARATEUR DE VAPEUR