

Where Used: Part Number 5040204

Model Name	Diagram
B3R4AAA	14-1_SHIFT LINKAGE
B3R4AAA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
B3R4AAB	14-1_SHIFT LINKAGE
B3R4INS	14-1_SHIFT LINKAGE
B3R4INS - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
B3RG4ABA	14-1_SHIFT LINKAGE
B3RG4ABB	14-1_SHIFT LINKAGE
B4R4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4R4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B4R4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4R4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4R4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B4RG4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RG4ABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RGL4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RGL4ABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RL4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B4RL4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RL4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B4RL4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6R4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6R4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6R4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6R4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6R4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6RG4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RG4ABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RGL4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RGL4ABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RL4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6RL4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING

B6RL4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RL4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6RX4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RX4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
B6RX4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RX4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
B6RX4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E3R4AAA	14-1_SHIFT LINKAGE
E3R4AAA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
E3R4AAB	14-1_SHIFT LINKAGE
E3R4INS	14-1_SHIFT LINKAGE
E3R4INS - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
E3RG4ABA	14-1_SHIFT LINKAGE
E3RG4ABB	14-1_SHIFT LINKAGE
E4R4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4R4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E4R4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4R4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4R4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E4RL4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E4RL4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4RL4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E4RL4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E6R4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6R4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E6R4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6R4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6R4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E6RG4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RG4ABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RGL4ABA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RGLABB	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RL4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

E6RL4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RL4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RL4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E6RX4AAA	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RX4AAA, AAB & AAC - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
E6RX4AAB & AAC	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RX4INS	16-0_DRIVESHAFT HOUSING
E6RX4INS - FR	16-0_CARTER D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT