

Where Used: Part Number 0329920

Model Name	Diagram
E10ECDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E10ECOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E10ECUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E10ELCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E10ELCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E10ELCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E10ELCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E10RCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E10RCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E10RCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E10RCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E10RLCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E10RLCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E10RLCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E10RLCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E10SELCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E10SELCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E10SELCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E10SELCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E15ECDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E15ECOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E15ECRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E15ECUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E15ELCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E15ELCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E15ELCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E15ELCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E15RCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E15RCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
E15RCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E15RCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
E15RLCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
E15RLCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE

E15RLCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
E15RLCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J10ECDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J10ECOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J10ECUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J10ELCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J10ELCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J10ELCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J10ELCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J10RCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J10RCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J10RCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J10RCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J10RLCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J10RLCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J10RLCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J10RLCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J10SELCDB 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J10SELCOM 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J10SELCRA 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J10SELCUE 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J15ECDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J15ECOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J15ECRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J15ECUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J15ELCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J15ELCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J15ELCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J15ELCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J15RCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J15RCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE
J15RCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J15RCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE
J15RLCDE 1986	CYLINDER & CRANKCASE
J15RLCOB 1985	CYLINDER & CRANKCASE

J15RLCRM 1984	CYLINDER & CRANKCASE
J15RLCUD 1987	CYLINDER & CRANKCASE