

Where Used: Part Number 0337939

Model Name	Diagram
BE5DREDS 1996	GEARCASE
BE5DREUC 1997	GEARCASE
BE5DRLEDS 1996	GEARCASE
BE5DRLEUC 1997	GEARCASE
BE6DRECR 1998	GEARCASE
BE6DREDS 1996	GEARCASE
BE6DREUC 1997	GEARCASE
BE6DRLECR 1998	GEARCASE
BE6DRLEDS 1996	GEARCASE
BE6DRLEUC 1997	GEARCASE
BE6REDS 1996	GEARCASE
BE6RLEDS 1996	GEARCASE
BE8RCB 1997	GEARCASE
BE8RCH 1996	GEARCASE
BE8RCLB 1997	GEARCASE
BE8RCLH 1996	GEARCASE
BE8RCLT 1998	GEARCASE
BE8RCT 1998	GEARCASE
BE8REDS 1996	GEARCASE
BE8RLEDS 1996	GEARCASE
BE8SRLEDS 1996	GEARCASE
BJ5DREDS 1996	GEARCASE
BJ5DREUC 1997	GEARCASE
BJ5DRLEDS 1996	GEARCASE
BJ5DRLEUC 1997	GEARCASE
BJ6DRECR 1998	GEARCASE
BJ6DREDS 1996	GEARCASE
BJ6DREUC 1997	GEARCASE
BJ6DRLECR 1998	GEARCASE
BJ6DRLEDS 1996	GEARCASE
BJ6DRLEUC 1997	GEARCASE
BJ6REDS 1996	GEARCASE
BJ6RLEDS 1996	GEARCASE

BJ8RCB 1997	GEARCASE
BJ8RCH 1996	GEARCASE
BJ8RCLB 1997	GEARCASE
BJ8RCLH 1996	GEARCASE
BJ8RCLT 1998	GEARCASE
BJ8RCT 1998	GEARCASE
BJ8REDS 1996	GEARCASE
BJ8RLEDS 1996	GEARCASE
E5DRECR 1998	GEARCASE
E5DRLECR 1998	GEARCASE
E6RECR 1998	GEARCASE
E6REDS 1996	GEARCASE
E6RENM 1992	GEARCASE
E6REOD 1995	GEARCASE
E6RERE 1994	GEARCASE
E6RETB 1993	GEARCASE
E6REUC 1997	GEARCASE
E6RLECR 1998	GEARCASE
E6RLEDS 1996	GEARCASE
E6RLENM 1992	GEARCASE
E6RLEOD 1995	GEARCASE
E6RLERE 1994	GEARCASE
E6RLETB 1993	GEARCASE
E6RLEUC 1997	GEARCASE
E6SLEDS 1996	GEARCASE
E6SLENM 1992	GEARCASE
E6SLEOD 1995	GEARCASE
E6SLERE 1994	GEARCASE
E6SLETB 1993	GEARCASE
E8DREEA 1999	GEARCASE
E8DRSSM Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft, N/A USA 2000	GEARCASE
E8RECR 1998	GEARCASE
E8REDS 1996	GEARCASE
E8RENM 1992	GEARCASE

E8REOD 1995	GEARCASE
E8RERE 1994	GEARCASE
E8RETB 1993	GEARCASE
E8REUC 1997	GEARCASE
E8RLECR 1998	GEARCASE
E8RLEDS 1996	GEARCASE
E8RLENM 1992	GEARCASE
E8RLEOD 1995	GEARCASE
E8RLERE 1994	GEARCASE
E8RLETB 1993	GEARCASE
E8RLEUC 1997	GEARCASE
E8SRLECA 1998	GEARCASE
E8SRLEDS 1996	GEARCASE
E8SRLENM 1992	GEARCASE
E8SRLEOD 1995	GEARCASE
E8SRLERE 1994	GEARCASE
E8SRLLETB 1993	GEARCASE
E8SRLUC 1997	GEARCASE
E8WREES 1999	GEARCASE
E8WRLEES 1999	GEARCASE
E8WRLSIR Commercial, rope start, tiller, 20 in shaft 2001	GEARCASE
E8WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
E8WRSIR Commercial, rope start, tiller, 15 in shaft 2001	GEARCASE
E8WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
J5DRECR 1998	GEARCASE
J5DRLECR 1998	GEARCASE
J6RECR 1998	GEARCASE
J6REDS 1996	GEARCASE
J6REEA 1999	GEARCASE
J6RENM 1992	GEARCASE
J6REOD 1995	GEARCASE
J6RERE 1994	GEARCASE
J6RETB 1993	GEARCASE
J6REUC 1997	GEARCASE
J6RLECR 1998	GEARCASE

J6RLEDS 1996	GEARCASE
J6RLEEA 1999	GEARCASE
J6RLENM 1992	GEARCASE
J6RLEOD 1995	GEARCASE
J6RLERE 1994	GEARCASE
J6RLETB 1993	GEARCASE
J6RLEUC 1997	GEARCASE
J6RLSIB rope start, tiller, 20 in shaft 2001	GEARCASE
J6RLSOC	GEARCASE
J6RLSOC - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RLSRS	GEARCASE
J6RLSRS - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RLSSM Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
J6RLSTD	GEARCASE
J6RLSTD - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RLVSIB rope start, tiller, 20 in shaft, wht 2001	GEARCASE
J6RSIB rope start, tiller, 15 in shaft 2001	GEARCASE
J6RSOC	GEARCASE
J6RSOC - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RSRS	GEARCASE
J6RSRS - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RSSM Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
J6RSTD	GEARCASE
J6RSTD - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J6RVSIB rope start, tiller, 15 in shaft, wht 2001	GEARCASE
J6SLEDS 1996	GEARCASE
J6SLENM 1992	GEARCASE
J6SLEOD 1995	GEARCASE
J6SLERE 1994	GEARCASE
J6SLETB 1993	GEARCASE
J8DREEA 1999	GEARCASE
J8RECR 1998	GEARCASE
J8REDS 1996	GEARCASE
J8REEM 1999	GEARCASE
J8RENM 1992	GEARCASE

J8REOD 1995	GEARCASE
J8RERE 1994	GEARCASE
J8RETB 1993	GEARCASE
J8REUC 1997	GEARCASE
J8RLECR 1998	GEARCASE
J8RLEDS 1996	GEARCASE
J8RLEEM 1999	GEARCASE
J8RLENM 1992	GEARCASE
J8RLEOD 1995	GEARCASE
J8RLERE 1994	GEARCASE
J8RLETB 1993	GEARCASE
J8RLEUC 1997	GEARCASE
J8RLSIE rope start, tiller, 20 in shaft 2001	GEARCASE
J8RLSOR	GEARCASE
J8RLSOR - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RLSRC	GEARCASE
J8RLSRC - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RLSSB Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
J8RLSTS	GEARCASE
J8RLSTS - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RLVSIE rope start, tiller, 20 in shaft, wht 2001	GEARCASE
J8RLXSIE rope start, tiller, 25 in shaft, wht 2001	GEARCASE
J8RSIE rope start, tiller, 15 in shaft 2001	GEARCASE
J8RSOR	GEARCASE
J8RSOR - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RSRC	GEARCASE
J8RSRC - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RSSB Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
J8RSTD	GEARCASE
J8RSTD - FR	27-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
J8RVSIE rope start, tiller, 15 in shaft, wht 2001	GEARCASE
J8RXEEM 1999	GEARCASE
J8RXSIE rope start, tiller, 25 in shaft 2001	GEARCASE
J8RXSSB Rope Start, Tiller, 25 IN. shaft 2000	GEARCASE
J8SRLECA 1998	GEARCASE

J8SRLEDS 1996	GEARCASE
J8SRLENM 1992	GEARCASE
J8SRLEOD 1995	GEARCASE
J8SRLERE 1994	GEARCASE
J8SRLETB 1993	GEARCASE
J8SRLEUC 1997	GEARCASE
J8WREES 1999	GEARCASE
J8WRLEES 1999	GEARCASE
J8WRLSIR Commercial, rope start, tiller, 20 in shaft 2001	GEARCASE
J8WRLSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
J8WRSIR Commercial, rope start, tiller, 15 in shaft 2001	GEARCASE
J8WRSSC Commercial, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	GEARCASE
SJ6REDS 1996	GEARCASE
SJ6RLEDs 1996	GEARCASE
SJ8REDS 1996	GEARCASE
SJ8RLEDs 1996	GEARCASE