

Where Used: Part Number 5030514

Model Name	Diagram
BJ40PL4SDR	SHIFT ROD
BJ40PL4SDR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ40PL4SOC	SHIFT ROD
BJ40PL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ40PL4SRS	SHIFT ROD
BJ40PL4SRS - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ50PL4SDR	SHIFT ROD
BJ50PL4SDR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ50PL4SOC	SHIFT ROD
BJ50PL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ50PL4SRS	SHIFT ROD
BJ50PL4SRS - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ60PL4SDM	SHIFT ROD
BJ60PL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ60PL4SOA	SHIFT ROD LINKAGE
BJ60PL4SOA - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ60PL4SRR	SHIFT ROD LINKAGE
BJ60PL4SRR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ60PL4STC	SHIFT ROD LINKAGE
BJ60PL4STC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ70PL4SDM	SHIFT ROD
BJ70PL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ70PL4SOA	SHIFT ROD LINKAGE
BJ70PL4SOA - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ70PL4SRR	SHIFT ROD LINKAGE
BJ70PL4SRR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
BJ70PL4STC	SHIFT ROD LINKAGE

BJ70PL4STC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
E25EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E25PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E25R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E25RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E25TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E25TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E25TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E30TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD
E30TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD
E40PL4EES 1999	SHIFT ROD & LEVER
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD & LEVER
E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD & LEVER
E50PL4EES 1999	SHIFT ROD & LEVER
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD & LEVER
E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD & LEVER
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	SHIFT ROD & LEVER
E70FLTLECS 1998	SHIFT ROD & LEVER
E70PL4EEC 1999	SHIFT ROD & LEVER

E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	SHIFT ROD & LEVER
J25PL4SOC	SHIFT ROD
J25PL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J25PL4SRS, J25TEL4SRS	SHIFT ROD
J25PL4SRS, J25TEL4SRS - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J25TEL4SOC	SHIFT ROD
J25TEL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30PL4SDR	SHIFT ROD
J30PL4SDR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30PL4SOC	SHIFT ROD
J30PL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30PL4SRS, J30TEL4SRS	SHIFT ROD
J30PL4SRS, J30TEL4SRS - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30PL4SUA	SHIFT ROD
J30PL4SUA	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30TEL4SDR	SHIFT ROD
J30TEL4SDR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30TEL4SOC	SHIFT ROD
J30TEL4SOC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J30TEL4SUA	SHIFT ROD
J40PL4SDE	SHIFT ROD
J40PL4SDE - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J40PL4SNF - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	SHIFT ROD
J40PL4SOB	SHIFT ROD
J40PL4SOB - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J40PL4SRM	SHIFT ROD
J40PL4SRM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE

J40PL4STC	SHIFT ROD
J40PL4STC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J50PL4SDE	SHIFT ROD
J50PL4SDE - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J50PL4SNF - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	SHIFT ROD
J50PL4SOB	SHIFT ROD
J50PL4SOB - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J50PL4SRM	SHIFT ROD
J50PL4SRM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J50PL4STC	SHIFT ROD
J50PL4STC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J60PL4SDM	SHIFT ROD
J60PL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J60PL4SNF - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	SHIFT ROD LINKAGE
J60PL4SOA	SHIFT ROD LINKAGE
J60PL4SOA - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J60PL4SRR	SHIFT ROD LINKAGE
J60PL4SRR - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J60PL4STC	SHIFT ROD LINKAGE
J60PL4STC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J70FLTLECS 1998	SHIFT ROD & LEVER
J70PL4SDM	SHIFT ROD
J70PL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J70PL4SNF - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	SHIFT ROD LINKAGE
J70PL4SOA	SHIFT ROD LINKAGE
J70PL4SOA - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE

J70PL4SRR

J70PL4SRR - FR

J70PL4STC

J70PL4STC - FR

SHIFT ROD LINKAGE

17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE
MARCHE

SHIFT ROD LINKAGE

17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE
MARCHE