

Where Used: Part Number 5030552

Model Name	Diagram
BJ60PL4SDM	CAMSHAFT
BJ60PL4SDM - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ60PL4SOA	CAMSHAFT
BJ60PL4SOA - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ60PL4SRR	CAMSHAFT
BJ60PL4SRR - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ60PL4STC	CAMSHAFT
BJ60PL4STC - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ70PL4SDM	CAMSHAFT
BJ70PL4SDM - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ70PL4SOA	CAMSHAFT
BJ70PL4SOA - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ70PL4SRR	CAMSHAFT
BJ70PL4SRR - FR	15-3_ARBRE À CAMES
BJ70PL4STC	CAMSHAFT
BJ70PL4STC - FR	15-3_ARBRE À CAMES
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	CAMSHAFT
E70FLTLECS 1998	CAMSHAFT
E70PL4EEC 1999	CAMSHAFT
J60PL4SDM	CAMSHAFT
J60PL4SDM - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J60PL4SNF - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	CAMSHAFT
J60PL4SOA	CAMSHAFT
J60PL4SOA - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J60PL4SRR	CAMSHAFT
J60PL4SRR - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J60PL4STC	CAMSHAFT
J60PL4STC - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J70FLTLECS 1998	CAMSHAFT
J70PL4SDM	CAMSHAFT
J70PL4SDM - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J70PL4SNF - FR	15-3_ARBRE À CAMES

J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	CAMSHAFT
J70PL4SOA	CAMSHAFT
J70PL4SOA - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J70PL4SRR	CAMSHAFT
J70PL4SRR - FR	15-3_ARBRE À CAMES
J70PL4STC	CAMSHAFT
J70PL4STC - FR	15-3_ARBRE À CAMES