

Where Used: Part Number 5030728

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	WATER PUMP
BJ115L4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ115L4STS	WATER PUMP
BJ115L4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ115PL4SDA	WATER PUMP Up to SN 032266
BJ115PL4SDA	WATER PUMP SN 032267 & Later
BJ115PL4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU SN 032267 ET SUIVANTS
BJ115PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 032266
BJ115PX4SDA	WATER PUMP Up to SN 032266
BJ115PX4SDA	WATER PUMP SN 032267 & Later
BJ115PX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU SN 032267 ET SUIVANTS
BJ115PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 032266
BJ115X4SRC	WATER PUMP
BJ115X4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ115X4STS	WATER PUMP
BJ115X4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ140CX4DR	WATER PUMP Up to SN 032312
BJ140CX4DR	WATER PUMP SN 032313 & Later
BJ140CX4DR - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants
BJ140CX4DR - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
BJ140CX4SRS	WATER PUMP
BJ140CX4SRS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ140L4SDR	WATER PUMP Up to SN 032312
BJ140L4SDR	WATER PUMP SN 032313 & Later
BJ140L4SDR - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants
BJ140L4SDR - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
BJ140PL4SRS	WATER PUMP
BJ140PL4SRS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ140PX4SRS	WATER PUMP
BJ140PX4SRS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ140X4SDR	WATER PUMP Up to SN 032312
BJ140X4SDR	WATER PUMP SN 032313 & Later
BJ140X4SDR - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants

BJ140X4SDR - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
BJ60PL4SDM	WATER PUMP
BJ60PL4SDM - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ60PL4SOA	WATER PUMP
BJ60PL4SOA - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ60PL4SRR	WATER PUMP
BJ60PL4SRR - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ60PL4STC	WATER PUMP
BJ60PL4STC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ70PL4SDM	WATER PUMP
BJ70PL4SDM - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ70PL4SOA	WATER PUMP
BJ70PL4SOA - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ70PL4SRR	WATER PUMP
BJ70PL4SRR - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ70PL4STC	WATER PUMP
BJ70PL4STC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ90PL4SDA	WATER PUMP Up to SN 029194
BJ90PL4SDA	WATER PUMP SN 029195 & Later
BJ90PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU SN 029195 ET SUIVANTS
BJ90PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 029194
BJ90PL4SRC	WATER PUMP
BJ90PL4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ90PL4STS	WATER PUMP
BJ90PL4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ90PX4SDA	WATER PUMP Up to SN 029194
BJ90PX4SDA	WATER PUMP SN 029195 & Later
BJ90PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU SN 029195 ET SUIVANTS
BJ90PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 029194
BJ90PX4SRC	WATER PUMP
BJ90PX4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
BJ90PX4STS	WATER PUMP
BJ90PX4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	GEARCASE
E70FLTLECS 1998	GEARCASE

E70PL4EEC 1999	GEARCASE
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	GEARCASE
J115PL4SDA	WATER PUMP Up to SN 032266
J115PL4SDA	WATER PUMP SN 032267 & Later
J115PL4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU SN 032267 ET SUIVANTS
J115PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 032266
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	WATER PUMP
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	17-4_POMPE À EAU
J115PL4SRC	WATER PUMP
J115PL4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J115PL4STS	WATER PUMP
J115PL4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J115PX4SDA	WATER PUMP Up to SN 032266
J115PX4SDA	WATER PUMP SN 032267 & Later
J115PX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU SN 032267 ET SUIVANTS
J115PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 032266
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	WATER PUMP
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	17-4_POMPE À EAU
J115PX4SRC	WATER PUMP
J115PX4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J115PX4STS	WATER PUMP
J115PX4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J140CX4SDA	WATER PUMP Up to SN 032312
J140CX4SDA	WATER PUMP SN 032313 & Later
J140CX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants
J140CX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	WATER PUMP
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	17-4_POMPE À EAU
J140CX4SRC	WATER PUMP
J140CX4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J140CX4STS	WATER PUMP
J140CX4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PL4SDA	WATER PUMP Up to SN 032312
J140PL4SDA	WATER PUMP SN 032313 & Later
J140PL4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants

J140PL4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	WATER PUMP
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PL4SRC	WATER PUMP
J140PL4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PL4STS	WATER PUMP
J140PL4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PX4SDA	WATER PUMP Up to SN 032312
J140PX4SDA	WATER PUMP SN 032313 & Later
J140PX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, SN 032313 et suivants
J140PX4SDA - FR	17-4_POMPE À EAU, jusqu'au SN 032312
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	WATER PUMP
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PX4SRS	WATER PUMP
J140PX4SRS - FR	17-4_POMPE À EAU
J140PX4STS	WATER PUMP
J140PX4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J60PL4SDM	WATER PUMP
J60PL4SDM - FR	17-4_POMPE À EAU
J60PL4SNF - FR	17-4_POMPE À EAU
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	WATER PUMP
J60PL4SOA	WATER PUMP
J60PL4SOA - FR	17-4_POMPE À EAU
J60PL4SRR	WATER PUMP
J60PL4SRR - FR	17-4_POMPE À EAU
J60PL4STC	WATER PUMP
J60PL4STC - FR	17-4_POMPE À EAU
J70FLTLECS 1998	GEARCASE
J70PL4SDM	WATER PUMP
J70PL4SDM - FR	17-4_POMPE À EAU
J70PL4SNF - FR	17-4_POMPE À EAU
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	WATER PUMP
J70PL4SOA	WATER PUMP
J70PL4SOA - FR	17-4_POMPE À EAU
J70PL4SRR	WATER PUMP

J70PL4SRR - FR	17-4_POMPE À EAU
J70PL4STC	WATER PUMP
J70PL4STC - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PL4SDA	WATER PUMP Up to SN 029194
J90PL4SDA	WATER PUMP SN 029195 & Later
J90PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU SN 029195 ET SUIVANTS
J90PL4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 029194
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	WATER PUMP
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PL4SRC	WATER PUMP
J90PL4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PL4STS	WATER PUMP
J90PL4STS - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PX4SDA	WATER PUMP Up to SN 029194
J90PX4SDA	WATER PUMP SN 029195 & Later
J90PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU SN 029195 ET SUIVANTS
J90PX4SDA - FR	17-4_POMPE A EAU JUSQU AU SN 029194
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	WATER PUMP
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PX4SRC	WATER PUMP
J90PX4SRC - FR	17-4_POMPE À EAU
J90PX4STS	WATER PUMP
J90PX4STS - FR	17-4_POMPE À EAU