

Where Used: Part Number 5031388

Model Name	Diagram
BJ40PL4SDR	INTAKE MANIFOLD
BJ40PL4SDR - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
BJ40PL4SOC	INTAKE MANIFOLD
BJ40PL4SOC - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
BJ40PL4SRS	INTAKE MANIFOLD
BJ40PL4SRS - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
BJ50PL4SDR	INTAKE MANIFOLD
BJ50PL4SDR - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
BJ50PL4SOC	INTAKE MANIFOLD
BJ50PL4SOC - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
BJ50PL4SRS	INTAKE MANIFOLD
BJ50PL4SRS - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
E40PL4EES 1999	INTAKE MANIFOLD
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	INTAKE MANIFOLD
E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	INTAKE MANIFOLD
E50PL4EES 1999	INTAKE MANIFOLD
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	INTAKE MANIFOLD
E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	INTAKE MANIFOLD
J40PL4SDE	INTAKE MANIFOLD
J40PL4SDE - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J40PL4SNF - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	INTAKE MANIFOLD
J40PL4SOB	INTAKE MANIFOLD
J40PL4SOB - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J40PL4SRM	INTAKE MANIFOLD
J40PL4SRM - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J40PL4STC	INTAKE MANIFOLD
J40PL4STC - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J50PL4SDE	INTAKE MANIFOLD
J50PL4SDE - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J50PL4SNF - FR	15-1_COLLECTEUR D'ADMISSION
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	INTAKE MANIFOLD
J50PL4SOB	INTAKE MANIFOLD

J50PL4SOB - FR

J50PL4SRM

J50PL4SRM - FR

J50PL4STC

J50PL4STC - FR

15-1\_COLLECTEUR D'ADMISSION

INTAKE MANIFOLD

15-1\_COLLECTEUR D'ADMISSION

INTAKE MANIFOLD

15-1\_COLLECTEUR D'ADMISSION