

Where Used: Part Number 5032630

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115L4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ115L4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115L4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ115PL4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115PL4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ115PX4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115PX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ115X4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115X4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ115X4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ115X4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140CX4DR	ELECTRICAL HARNESS
BJ140CX4DR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140CX4SRS	ELECTRICAL HARNESS
BJ140CX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140L4SDR	ELECTRICAL HARNESS
BJ140L4SDR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140PL4SRS	ELECTRICAL HARNESS
BJ140PL4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140PX4SRS	ELECTRICAL HARNESS
BJ140PX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ140X4SDR	ELECTRICAL HARNESS
BJ140X4SDR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ200CX4DC	ELECTRICAL HARNESS
BJ200CX4DC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ200CX4SO	ENGINE HARNESS
BJ200CX4SO - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ200PX4SO	ENGINE HARNESS
BJ200PX4SO - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ200X4SDC	ELECTRICAL HARNESS
BJ200X4SDC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ225CX4DC	ELECTRICAL HARNESS

BJ225CX4DC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ225CX4SO	ENGINE HARNESS
BJ225CX4SO - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ225PX4SO - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ225X4SDC	ELECTRICAL HARNESS
BJ225X4SDC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ225X4SO	ENGINE HARNESS
BJ40PL4SDR	ELECTRICAL HARNESS
BJ40PL4SDR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ40PL4SOC	ELECTRICAL HARNESS
BJ40PL4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ40PL4SRS	ELECTRICAL HARNESS
BJ40PL4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ50PL4SDR	ELECTRICAL HARNESS
BJ50PL4SDR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ50PL4SOC	ELECTRICAL HARNESS
BJ50PL4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ50PL4SRS	ELECTRICAL HARNESS
BJ50PL4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ60PL4SDM	ELECTRICAL HARNESS
BJ60PL4SDM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ60PL4SOA	ELECTRICAL HARNESS
BJ60PL4SOA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ60PL4SRR	ELECTRICAL HARNESS
BJ60PL4SRR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ60PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
BJ60PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ70PL4SDM	ELECTRICAL HARNESS
BJ70PL4SDM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ70PL4SOA	ELECTRICAL HARNESS
BJ70PL4SOA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ70PL4SRR	ELECTRICAL HARNESS
BJ70PL4SRR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ70PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
BJ70PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR

BJ90PL4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PL4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ90PL4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PL4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ90PL4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PL4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ90PX4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ90PX4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PX4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
BJ90PX4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
BJ90PX4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
J115PL4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PL4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PL4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PL4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PL4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PL4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PX4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PX4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PX4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J115PX4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J115PX4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140CX4SDA	ELECTRICAL HARNESS
J140CX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	ELECTRICAL HARNESS
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR

J140CX4SRC	ELECTRICAL HARNESS
J140CX4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140CX4STS	ELECTRICAL HARNESS
J140CX4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PL4SDA	ELECTRICAL HARNESS
J140PL4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	ELECTRICAL HARNESS
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PL4SRC	ELECTRICAL HARNESS
J140PL4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PL4STS	ELECTRICAL HARNESS
J140PL4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PX4SDA	ELECTRICAL HARNESS
J140PX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	ELECTRICAL HARNESS
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PX4SRS	ELECTRICAL HARNESS
J140PX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J140PX4STS	ELECTRICAL HARNESS
J140PX4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J200CX4SOC	ENGINE HARNESS
J200CX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J200CX4SRS	ENGINE HARNESS
J200CX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J200PX4SOC	ENGINE HARNESS
J200PX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J200PX4SRS	ENGINE HARNESS
J200PX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225CX4SOC	ENGINE HARNESS
J225CX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225CX4SRS	ENGINE HARNESS
J225CX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225CZ4SOS	ENGINE HARNESS
J225CZ4SOS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225PX4SOC	ENGINE HARNESS

J225PX4SOC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225PX4SRS	ENGINE HARNESS
J225PX4SRS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J225PZ4SOS	ENGINE HARNESS
J225PZ4SOS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J40PL4SDE	ELECTRICAL HARNESS
J40PL4SDE - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J40PL4SNF - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	ELECTRICAL HARNESS
J40PL4SOB	ELECTRICAL HARNESS
J40PL4SOB - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J40PL4SRM	ELECTRICAL HARNESS
J40PL4SRM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J40PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
J40PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J50PL4SDE	ELECTRICAL HARNESS
J50PL4SDE - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J50PL4SNF - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002	ELECTRICAL HARNESS
J50PL4SOB	ELECTRICAL HARNESS
J50PL4SOB - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J50PL4SRM	ELECTRICAL HARNESS
J50PL4SRM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J50PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
J50PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J60PL4SDM	ELECTRICAL HARNESS
J60PL4SDM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J60PL4SNF - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	ELECTRICAL HARNESS
J60PL4SOA	ELECTRICAL HARNESS
J60PL4SOA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J60PL4SRR	ELECTRICAL HARNESS
J60PL4SRR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J60PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
J60PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR

J70PL4SDM	ELECTRICAL HARNESS
J70PL4SDM - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J70PL4SNF - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002	ELECTRICAL HARNESS
J70PL4SOA	ELECTRICAL HARNESS
J70PL4SOA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J70PL4SRR	ELECTRICAL HARNESS
J70PL4SRR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J70PL4STC	ELECTRICAL HARNESS
J70PL4STC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PL4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PL4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PL4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PL4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PL4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PL4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PX4SDA	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PX4SDA - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PX4SRC	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PX4SRC - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
J90PX4STS	ENGINE ELECTRICAL HARNESS
J90PX4STS - FR	12-0_FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTEUR