

Where Used: Part Number 5034149

Model Name	Diagram
BJ115L4SRC	FLYWHEEL
BJ115L4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ115L4STS	FLYWHEEL
BJ115L4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ115PL4SDA	FLYWHEEL
BJ115PL4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ115PX4SDA	FLYWHEEL
BJ115PX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ115X4SRC	FLYWHEEL
BJ115X4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ115X4STS	FLYWHEEL
BJ115X4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ140CX4DR	FLYWHEEL & STATOR
BJ140CX4DR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ140CX4SRS	FLYWHEEL
BJ140CX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ140L4SDR	FLYWHEEL & STATOR
BJ140L4SDR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ140PL4SRS	FLYWHEEL
BJ140PL4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ140PX4SRS	FLYWHEEL
BJ140PX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ140X4SDR	FLYWHEEL & STATOR
BJ140X4SDR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ200CX4DC	FLYWHEEL & STATOR
BJ200CX4DC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ200CX4SO	FLYWHEEL
BJ200CX4SO - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ200PX4SO	FLYWHEEL
BJ200PX4SO - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ200X4SDC	FLYWHEEL & STATOR
BJ200X4SDC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ225CX4DC	FLYWHEEL & STATOR

BJ225CX4DC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ225CX4SO	FLYWHEEL
BJ225CX4SO - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ225PX4SO - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ225X4SDC	FLYWHEEL & STATOR
BJ225X4SDC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
BJ225X4SO	FLYWHEEL
BJ40PL4SDR	FLYWHEEL
BJ40PL4SDR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ40PL4SOC	FLYWHEEL
BJ40PL4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ40PL4SRS	FLYWHEEL
BJ40PL4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ50PL4SDR	FLYWHEEL
BJ50PL4SDR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ50PL4SOC	FLYWHEEL
BJ50PL4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ50PL4SRS	FLYWHEEL
BJ50PL4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ60PL4SDM	FLYWHEEL
BJ60PL4SDM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ70PL4SDM	FLYWHEEL
BJ70PL4SDM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PL4SDA	FLYWHEEL
BJ90PL4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PL4SRC	FLYWHEEL
BJ90PL4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PL4STS	FLYWHEEL
BJ90PL4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PX4SDA	FLYWHEEL
BJ90PX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PX4SRC	FLYWHEEL
BJ90PX4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
BJ90PX4STS	FLYWHEEL
BJ90PX4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR

J115PL4SDA	FLYWHEEL
J115PL4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR	FLYWHEEL
J115PL4SOR, BJ115PL4SOR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PL4SRC	FLYWHEEL
J115PL4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PL4STS	FLYWHEEL
J115PL4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PX4SDA	FLYWHEEL
J115PX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR	FLYWHEEL
J115PX4SOR, BJ115PX4SOR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PX4SRC	FLYWHEEL
J115PX4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J115PX4STS	FLYWHEEL
J115PX4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140CX4SDA	FLYWHEEL & STATOR
J140CX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC	FLYWHEEL
J140CX4SOR, BJ140CX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140CX4SRC	FLYWHEEL
J140CX4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140CX4STS	FLYWHEEL
J140CX4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PL4SDA	FLYWHEEL & STATOR
J140PL4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC	FLYWHEEL
J140PL4SOR, BJ140PL4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PL4SRC	FLYWHEEL
J140PL4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PL4STS	FLYWHEEL
J140PL4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PX4SDA	FLYWHEEL & STATOR
J140PX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR ET STATOR
J140PX4SOR, BJ140PX4SOC	FLYWHEEL

J140PX4SOR, BJ140PX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PX4SRS	FLYWHEEL
J140PX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J140PX4STS	FLYWHEEL
J140PX4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J200CX4SOC	FLYWHEEL
J200CX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J200CX4SRS	FLYWHEEL
J200CX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J200PX4SOC	FLYWHEEL
J200PX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J200PX4SRS	FLYWHEEL
J200PX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225CX4SOC	FLYWHEEL
J225CX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225CX4SRS	FLYWHEEL
J225CX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225CZ4SOS	FLYWHEEL
J225CZ4SOS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225PX4SOC	FLYWHEEL
J225PX4SOC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225PX4SRS	FLYWHEEL
J225PX4SRS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J225PZ4SOS	FLYWHEEL
J225PZ4SOS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J40PL4SDE	FLYWHEEL
J40PL4SDE - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J40PL4SOB	FLYWHEEL
J40PL4SOB - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J40PL4SRM	FLYWHEEL
J40PL4SRM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J40PL4STC	FLYWHEEL
J40PL4STC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J50PL4SDE	FLYWHEEL
J50PL4SDE - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR

J50PL4SOB	FLYWHEEL
J50PL4SOB - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J50PL4SRM	FLYWHEEL
J50PL4SRM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J50PL4STC	FLYWHEEL
J50PL4STC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J60PL4SDM	FLYWHEEL
J60PL4SDM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J70PL4SDM	FLYWHEEL
J70PL4SDM - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PL4SDA	FLYWHEEL
J90PL4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR	FLYWHEEL
J90PL4SOR, BJ90PL4SOR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PL4SRC	FLYWHEEL
J90PL4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PL4STS	FLYWHEEL
J90PL4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PX4SDA	FLYWHEEL
J90PX4SDA - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR	FLYWHEEL
J90PX4SOR, BJ90PX4SOR - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PX4SRC	FLYWHEEL
J90PX4SRC - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR
J90PX4STS	FLYWHEEL
J90PX4STS - FR	12-3_VOLANT-MOTEUR