

Where Used: Part Number 5040045

Model Name	Diagram
B10EGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EGL MODELS)
B10EGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EGL MODELS)
B10EL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
B10EL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
B10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RG4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE

B10TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE

E10EL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10EL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
E10EL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10EL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
E10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RG4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGLABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10TEL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)

E10TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE