

Where Used: Part Number 5040052

Model Name	Diagram
B15PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
B15PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
B15PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
B15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B3R4AAA	17-1_GEARCASE
B3R4AAA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B3R4AAB	17-1_GEARCASE
B3R4INS	17-1_GEARCASE
B3R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
B3RG4ABA	17-1_GEARCASE
B3RG4ABB	17-1_GEARCASE
E15PGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)

E15PGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
E15PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (POWER TILT)
E15PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL
E15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E3R4AAA	17-1_GEARCASE
E3R4AAA - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E3R4AAB	17-1_GEARCASE
E3R4INS	17-1_GEARCASE
E3R4INS - FR	17-1_BOÎTIER D'ENGRENAGES
E3RG4ABA	17-1_GEARCASE
E3RG4ABB	17-1_GEARCASE

