

Where Used: Part Number 5040769

Model Name	Diagram
B10EGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EGL MODELS)
B10EGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EGL MODELS)
B10EL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
B10EL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
B10EL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
B10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RG4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
B10RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE

B10TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
B10TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
B10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
B10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
B15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
B15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
B15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE

B3R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B3R4AAA - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B3R4AAB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B3R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B3R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B3RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B3RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B4R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B4RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B4RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B4RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B6R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B6R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B6RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B6RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT

B6RX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
B6RX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
B6RX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E10EL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10EL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
E10EL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10EL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles EL
E10PGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10PL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10PX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10PX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RG4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RGLABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (RG MODELS)
E10RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE

E10RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (EL MODELS)
E10TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10TEL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (R, TE MODELS)
E10TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles Modeles R, TE
E10TPL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4AFA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PGL, TPL, MODELS)
E10TPL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E10TPX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (PL, PX, TP, MODELS)
E10TPX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT- Modèles PL, PX, TP
E15R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RGL4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)

E15TE4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TE4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TE4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E15TEL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET (MANUAL TILT)
E15TEL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT - Modèles R, TE
E3R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E3R4AAA - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E3R4AAB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E3R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E3R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E3RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E3RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E4R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E4RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E4RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E4RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6R4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6R4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6R4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6R4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6R4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6RG4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RG4ABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RGL4ABA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RGLABB	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET

E6RL4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RL4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6RL4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RL4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RL4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6RX4AAA	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RX4AAA, AAB & AAC - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT
E6RX4AAB & AAC	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RX4INS	16-4_STERN & SWIVEL BRACKET
E6RX4INS - FR	16-4_SUPPORTS ARRIÈRE ET PIVOTANT