

Where Used: Part Number 0586523

Model Name	Diagram
E100FPLSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E100FPLSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E100FPLSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E100FPLSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E100FSLSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E100FSLSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E100FSLSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E100FSLSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPLSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in., Blue, Remote, Elec, TNT 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSOD	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPLSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPLSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E115FPXSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in., White, Remote, Elec, TNT 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSOD	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPXSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FPXSSH FFI, Elec Start, TNT, 25 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FPXSTB	ELECTRICAL SYSTEM

E115FPXSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E115FSLSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FSLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSOD	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FSLSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E115FSLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E115FSLSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FCXSDE	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSDE - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FCXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FCXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in., White, Counter Rotation 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSOB	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSOB - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FCXSRM	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSRM - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FCXSSS FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSTA	ELECTRICAL SYSTEM
E135FCXSTA - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FPLSDE	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSDE - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in. shaft, Blue 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSOB	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSOB - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPLSRM	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSRM - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPLSSS FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSTA	ELECTRICAL SYSTEM

E135FPLSTA - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FPLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FPXSDE	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPXSDE - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in. shaft, White 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPXSOB	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPXSOB - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPXSRM	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPXSRM - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FPXSTA	ELECTRICAL SYSTEM
E135FPXSTA - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FSLSDE	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSDE - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FSLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSOB	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSRM	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSRM - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E135FSLSSS FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSTA	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSTA - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FSLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E135FSXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E135FSXSSS FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSDR	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSDR - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FCXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FCXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in., White, Counter Rotation 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FCXSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE

E150FCXSSM FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSTD	ELECTRICAL SYSTEM
E150FCXSTD - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E150FHLSDR	ELECTRICAL SYSTEM
E150FHLSDR - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FHLSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E150FHLSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FHLSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E150FHLSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPLSDR	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSDR - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in. shaft, Blue 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPLSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPLSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSTD	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSTD - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E150FPLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E150FPXSDR	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSDR - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in. shaft, White 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPXSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FPXSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM

E150FPXSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSTD	ELECTRICAL SYSTEM
E150FPXSTD - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E150FSLSDR	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSDR - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FSLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSOC	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSOC - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FSLSRS	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSRS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E150FSLSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSTD	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSTD - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E150FSLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E150FSLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FCXSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FCXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FCXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in., White, Counter Rotation 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSOD	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FCXSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FCXSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E175FCXSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FPLSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in. shaft, Blue, 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSOD	ELECTRICAL SYSTEM

E175FPLSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPLSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FPLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FPXSDS	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSDS - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPXSNF Ficht Fuel Injection, 25 in. shaft, White, 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSOD	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSOD - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPXSRE	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSRE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FPXSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E175FPXSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FSLSDD	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSDD - FR	02-2_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FSLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSOE	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSOE - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FSLSRB	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSRB - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E175FSLSSC FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSTF	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSTF - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E175FSLSTM	ELECTRICAL SYSTEM
E175FSLSTM - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

E175MFXSOS	ELECTRICAL SYSTEM
E175MFXSOS - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E75FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E75FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E75FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in., Blue, Remote, Elec, TNT 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E75FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E75FPLSTA	ELECTRICAL SYSTEM
E75FPLSTA - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E75FVLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSNF - FR	02-0_SYSTÈME ÉLECTRIQUE
E90FPLSNF Ficht Fuel Injection, 20 in., Blue, Remote, Elec, TNT 2002	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E90FPLSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E90FSLSTB	ELECTRICAL SYSTEM
E90FSLSTB - FR	02-2_ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
E90FVLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FLSSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FLSSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN.shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FPLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FSSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FSSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FSSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FXSSH FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE115FXSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE135FCSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE135FCSSS FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE135FLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE135FLSSS FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE135FXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM

RE135FXSSS FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FCSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FCSSM FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FCSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FLSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FSSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FXSSM FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE150FXSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FCSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht, cntr rotate 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FCSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FCSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht, cntr rotate 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FLSSV FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FSSC FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FSSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FXSIF FFI, elec start, TNT, 25 in shaft, wht 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FXSSR FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE175FXSSV FFI, Elec Start, TNT, 25 IN. shaft, wht 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE75FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE75FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE90FPLSIF FFI, elec start, TNT, 20 in shaft 2001	ELECTRICAL SYSTEM
RE90FPLSSH FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM
RE90FPLSSR FFI, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000	ELECTRICAL SYSTEM