


**Rullo centrale Ellebi**

Codice	Tipo	Rullo di ricambio
02.040.75	Con staffa	02.031.09; 02.029.11

**Rullo centrale reggichiglia piccolo con supporto regolabile**

Codice	Per tubo quadrato da mm	Rullo di ricambio
02.031.14	70x70	02.031.08
02.031.13	80x80	02.031.08
02.040.56	100x100	02.031.08

**Staffa con rullo posteriore reggichiglia grande**

Codice	Tipo	Staffe regolabili mm	Rullo di ricambio
02.040.69	Doppio/basculante	60*	02.031.09; 02.029.11
02.040.71	Singolo	60*	02.031.09; 02.029.11

* Per interasse 50/70 mm ordinare a parte le staffe ad U 02.040.85/87.

**Rullo centrale gigante rinforzato con staffe**

Codice	Tipo	Staffe regolabili mm	Rullo di ricambio
02.040.72	Doppio / basculante	60 *	02.029.19
02.040.73	Singolo	60 *	02.029.19

* Per interasse 50/70 mm ordinare a parte le staffe ad U 02.040.85/87.

**Staffa ad U per fissaggio rulli centrali fissi o basculanti**

Codice	Per tubi mm	A mm	B mm
02.040.84	30	48	116
02.040.85	50	68	80
02.040.86	70	88	110
02.040.87	60	78	90

**Staffa fissaggio per rullo**

Codice	Orientamento	Per rullo
02.040.78	Destra	02.031.16
02.040.79	Sinistra	02.031.16

**Fermo di prua completo universale**

Codice	Altezza cm	Completo di gomme
02.040.37	50	02.001.00

**Fermo di prua regolabile**

Codice	Modello	Lunghezza mm
02.057.07	Universale	645

**Fermo di sicurezza a strappo per carrelli**

Codice	Lunghezza mm	Ø mm
02.057.13	950	3