




Presa accendisigari e/o USB

Fabbricate in nylon con cappuccio di protezione per renderle impermeabili. Ingresso 12/24 V. Uscita USB 5V.

☒ Nero	☐ Bianco	Descrizione	A
-	14.516.11	Presa doppia USB, fissaggio con dado posteriore + pannello	2,1
14.516.05	14.516.15	Presa USB Type-A + Type-C	4,8*
-	14.516.12	Presa accendisigari + doppia USB con pannello	2,1
14.516.06	14.516.16	Presa corrente/accendisigari + doppia USB-A + USB-C con pannello	4,8*
14.516.03	-	Presa USB + carenatura per fissaggio su piano	2,1
14.516.14	New -	Presa accendisigari + USB-A + USB-C + carenatura per fissaggio su piano	2,4 + 2,4*


* 3+3 A se usata una alla volta



Prese USB 12/24V

Si inseriscono nelle prese corrente / accendino standardizzate.

Codice	Descrizione	V	A	Fusibile + LED consenso
14.517.19	Doppio USB tipo A+C	12/24	2,4	Si
14.517.15	Doppio USB tipo A con cappuccio stagno	12/24	2,4	Si



Cordone spiralato di prolunga

Codice 14.507.00

Da 3,6 m con doppio spinotto maschio/femmina tipo accendino. Adatto per prese tipo 14.519.10; 14.519.12 e 13.008.00 e dall'altro lato telefoni portatili, fari ecc