

## Accessori verricelli salpancora

### Pulsantiera a pedale per comando elettrico salpa ancora

Aziona tutti i teleruttori del nostro catalogo. E' tenuta stagna e permette di installare i teleruttori in posizione protetta dall'umidità.

Codice	Colore pulsante	Colore carcassa	AxB mm
02.342.01	Rosso	Nero	76x83x16 (h)
02.342.02	Grigio	Nero	76x83x16 (h)
02.342.03	Rosso	Bianco	76x83x16 (h)
02.342.04	Grigio	Bianco	76x83x16 (h)



### Pulsantiera a pedale per comando elettrico salpa ancora con cover inox

#### AISI 316

Aziona tutti i teleruttori del nostro catalogo. E' tenuta stagna e permette di installare i teleruttori in posizione protetta dall'umidità. Parte superiore in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Colore pulsante	AxB mm
02.344.01	Rosso	76x83x16 (h)
02.344.02	Nero	76x83x16 (h)

## OSCULATI



### Pulsante da coperta a pedale Rock per comando elettrico salpa ancora/ winch

#### AISI 316

Pulsante azionabile a pedale o manualmente. Dotato di un sistema di sblocco a rotazione e predisposto per un montaggio ad incasso per diminuire lo spazio di ingombro. Perfetto per azionare i teleruttori, ottima tenuta stagna e ghiera esterna in acciaio inox.

Codice	Colore pulsante	Ø mm
02.345.00	Nero	70



## OSCULATI



### Pulsantiera a pedale Heavy Duty

#### Codice 02.346.00

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con copritasto integrale per una maggiore sicurezza di protezione. Completamente stagno, ideale per azionare i teleruttori sottocoperta, facilmente installabile con quattro viti autofilettanti.




## OSCULATI



### Pulsantiera a pedale LEWMAR per comando elettrico salpa ancora

Realizzato in plastica rinforzata, completamente stagno e quindi adatto per il montaggio in coperta. Dotato di sportellino apribile; dimensioni particolarmente contenute.

Codice	Per salpa ancora	Ø esterno mm	Ø foro mm
02.343.02	Tutti i modelli Lewmar	78	9.5



## LEWMAR

