

Sensori di livello verticali con flangia S5, 5 fori

WATER+FUEL

Indicati sia per carburanti sia per acqua. A richiesta per almeno 20 pezzi si fabbricano di qualsiasi lunghezza. Universali 12/24 V. In acciaio inox 316.

S5

Resistenza 240÷33 Ω	Resistenza 0÷190 Ω	Lunghezza cm	Resistenza 240÷33 Ω	Resistenza 0÷190 Ω	Lunghezza cm
27.160.15	27.161.15	15	27.160.48	-	48
27.160.17	27.161.17*	17	27.160.50	27.161.50*	50
27.160.20*	27.161.20**	20	27.160.53	-	53
27.160.22	27.161.22**	22	27.160.55	27.161.55**	55
27.160.25*	27.161.25**	25	27.160.58	27.161.59**	58
27.160.28*	27.161.28**	28	27.160.60	27.161.60**	60
27.160.30*	27.161.30**	30	27.160.63	-	63
27.160.32*	27.161.32**	32	27.160.65	27.161.65**	65
27.160.35*	27.161.35**	35	27.160.70	27.161.70**	70
27.160.36*	-	36	27.160.80	27.161.80**	80
27.160.38*	-	28	27.160.90	27.161.90**	90
27.160.40*	27.161.40**	40	27.160.10	27.161.10**	100
27.160.45*	27.161.45**	45	27.160.11	27.161.11**	110
27.160.47*	-	47	27.160.12	27.161.12**	120

* Per strumenti: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modelli Taiwan - Wena, Osculati.

** Per strumenti: Yazaki, mod. 3 fili, Faria Europa, VDO, Uflex, Guardian.

OSCULATI



Sensore di livello S5 con segnale uscita NMEA 2000

NMEA 2000

Flangia internazionale SAE 5 fori. Idonei per impianti 12 e 24V. Protezione esterna IP65. Realizzati in acciaio inox.

Il sensore indica allo strumento il tipo di utilizzo del serbatoio (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e, se indicato al momento dell'ordine, anche il volume che sarà così indicato dallo strumento in litri invece che in percentuale. Qualora a bordo siano presenti più serbatoi per lo stesso liquido, nell'ordine deve essere indicata anche la **numerazione dei serbatoi** (es 1 - 2 - 3).

Tutti i sensori possono essere riprogrammati (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e si può aggiungere il litraggio del serbatoio, tramite il programmatore NMEA 2000 (tipo ns. articolo 27.165.00).

OSCULATI



Versione				Lughezza mm
Carburante	Acqua	Acque grigie	Acque nere	
27.165.15	27.166.15	27.167.15	27.168.15	150
27.165.17	27.166.17	27.167.17	27.168.17	170
27.165.20	27.166.20	27.167.20	27.168.20	200
27.165.22	27.166.22	27.167.22	27.168.22	225
27.165.25	27.166.25	27.167.25	27.168.25	250
27.165.28	27.166.28	27.167.28	27.168.28	275
27.165.30	27.166.30	27.167.30	27.168.30	300
27.165.35	27.166.35	27.167.35	27.168.35	350
27.165.40	27.166.40	27.167.40	27.168.40	400
27.165.45	27.166.45	27.167.45	27.168.45	450
27.165.50	27.166.50	27.167.50	27.168.50	500
27.165.55	27.166.55	27.167.55	27.168.55	550
27.165.60	27.166.60	27.167.60	27.168.60	600
27.165.65	27.166.65	27.167.65	27.168.65	650
27.165.70	27.166.70	27.167.70	27.168.70	700
27.165.80	27.166.80	27.167.80	27.168.80	800
27.165.90	27.166.90	27.167.90	27.168.90	900
27.165.99	27.166.99	27.167.99	27.168.99	1000

Programmatore sensori di livello NMEA 2000

Il programmatore può configurare i sensori di livello NMEA 2000 tipo 27.165.xx e similari, cambiandone la destinazione di utilizzo.

Tramite il programmatore si può:

- 1) Impostare il sensore come: Carburante; acque chiare; acque grigie; acque nere.
- 2) Assegnare il numero di serbatoio (1,2,3 etc.).
- 3) Attribuire la capacità in litri o volume del serbatoio.

Integrando il programmatore nella rete NMEA2000 dell'imbarcazione, la configurazione può avvenire senza dover agire direttamente sul sensore di livello.

Per integrare il programmatore nella rete NMEA2000, bisogna utilizzare un cavo Micro-C NMEA2000, il collegamento richiede uno slot libero nella rete NMEA2000.



Codice	Input DC V	A	V	Tipo cavo	Lunghezza cavo cm	Per sensori di livello
27.165.00	5	1-3	9-16	USB A	80	27.165.xx