**Rullo centrale reggichiglia**

Tipo fisso con doppio tubo.

Codice	Tipo	Sezione tubo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Rullo di ricambio
02.030.12	Piccolo	40x40	340	300	150	180	02.031.08
02.030.14	Grande	30x30	330	300	210	245	02.031.09; 02.029.11
02.030.16	Grande	40x40	330	300	210	245	02.031.09; 02.029.11

**Rullo centrale fisso reggichiglia**

Reggichiglia centrale versione fissa

Codice	Tipo	Sezione tubo mm	l rullo mm	Foro rullo mm	Rullo di ricambio
02.030.01	Piccolo	30x30	120x75	14	02.031.08
02.030.03	Piccolo	40x40	120x75	14	02.031.08
02.030.05	Grande	30x30	200x75	21	02.031.09; 02.029.01
02.030.07	Grande	40x40	200x75	21	02.031.09; 02.029.01

**Rullo centrale Ellebi**

Completo di staffe a U per il fissaggio.

Codice	Tipo	Rullo di ricambio
02.040.75	Con staffa	02.031.09; 02.029.11

**Rullo centrale reggichiglia**

Versione piccola con supporto regolabile a raggiera.


Codice	Per tubo quadrato da mm	Rullo di ricambio
02.031.14	70x70	02.031.08
02.031.13	80x80	02.031.08
02.040.56	100x100	02.031.08

**Staffa con rullo posteriore**

Reggichiglia posteriore completo di staffe a U per il fissaggio.

Per interasse 50/70 mm ordinare a parte le staffe ad U 02.040.85/87.

Codice	Tipo	Staffe regolabili mm	Rullo di ricambio
02.040.69	Doppio/basculante	60	02.031.09; 02.029.11
02.040.71	Singolo	60	02.031.09; 02.029.11

**Rullo centrale**

Versione gigante rinforzata, completo di staffe a U.


Per interasse 50/70 mm ordinare a parte le staffe ad U 02.040.85/87.

Codice	Tipo	Staffe regolabili mm	Rullo di ricambio
02.040.72	Doppio/basculante	60	02.029.19
02.040.73	Singolo	60	02.029.19

**Staffa ad U**

Per fissaggio rulli centrali fissi o basculanti.

Codice	Per tubi mm	A mm	B mm
02.040.84	30	48	116
02.040.85	50	68	80
02.040.86	70	80	105
02.040.87	60	78	90

**Staffa fissaggio per rullo**

Completa di contropiastra di fissaggio.

Codice	Orientamento	Per rullo
02.040.78	Destra	02.031.16
02.040.79	Sinistra	02.031.16