



## Ricambi per WC elettrici TECMA

Codice	Descrizione	Per WC elettrici TECMA	V
50.226.50	Pannello di controllo All in One a 2 bottoni, fornito con 2 cornici, una di colore bianca e una di colore nera	Generazione 1 e 2	-
50.226.51	Pannello di controllo Touch SFT multifunzione	Generazione 1 e 2	-
50.226.60	Pompa maceratrice	Generazione 1 e 2	12
50.226.61	Pompa maceratrice	Generazione 1 e 2	24
50.226.65	Elettrovalvola in plastica (sostituisce anche le elettrovalvole in ottone)	Generazione 1 e 2	12
50.226.66	Elettrovalvola in plastica (sostituisce anche le elettrovalvole in ottone)	Generazione 1 e 2	24
50.226.71	Kit gomme e valvole	Generazione 1 e 2	-
50.226.80	Kit immissione acqua pulita bianco	Generazione 1 e 2	-



**TECMA**



## Pannelli controllo WC

### Interruttore WC Flush

Per l'azionamento dei WC elettrici da 15 A di qualsiasi marca. A tenuta stagna. Basculante con ritorno automatico e con incorporato fusibile riarmabile magnetotermico.

Codice	V	Pannello mm
50.207.09	12/24	80x60



### Pannello elettronico di comando universale per WC elettrici

Completamente stagno. Completo di fusibile di protezione, micro-relay di potenza e comando a due posizioni relay. Con opzione di riempimento parziale tazza (circa 2l) oppure riempimento completo tazza (circa 4l).

Codice	V	Pannello mm
50.207.07	12	110x80
50.207.08	24	110x80



### Pannello di comando WC

Con pulsanti a sfioramento e indicatore a LED del livello acque nere nel relativo serbatoio. Versione per WC elettrici tradizionali.

Codice	————  mm		Per WC
	frontale	sporgenza incasso	
50.204.41	125x80	10	50.205.12; 50.205.24; 50.206.12; 50.206.24; 50.207.12; 50.207.24; 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04; 50.205.13; 50.207.13



### Pannello di controllo manuale

Pannello di comando manuale per WC SILENT serie 50.212.xx / 50.216.xx / 50.213.xx / 50.218.xx / 50.215.xx. Realizzato per chi desidera un sistema di controllo semplice e resistente. Equipaggiato con interruttori stagni CARLINGSWITCH. Un pulsante a doppia funzione: immette acqua in posizione 1 e la scarica in posizione 2. Il secondo pulsante carica e scarica contemporaneamente e serve come lavaggio finale.

Codice	V	————  mm
50.204.43	12/24	100x60



### Pannello di controllo elettronico

#### Codice 50.204.42

Pannello fornito di serie in tutti i WC SILENT. Tre tasti di utilizzo: "before use", immette acqua nella tazza; "after use" effettua il lavaggio e lo svuotamento della tazza; "short use" funzione per lavaggio e scarico con ridotto consumo di acqua. Dimensioni compatibili con placche Vimar. Il pannello è corredata di 3 LED che indicano il livello del serbatoio di raccolta se collegato alla sonda 50.204.33 da ordinare separatamente.



### Pannello elettronico di comando WC elettrici standard

#### Codice 50.204.44

Pannello di controllo manuale semplificato per tutti i wc elettrici tradizionali. Microswitch con comando a pulsante e a completa tenuta stagna. Max amp. supportato a 12V = 24A. Tensione di utilizzo V 12/24. Quote fuori tutto: mm 104 x 61,5.



### Sonda elettronica

Sonda per serbatoi acque nere, lunghezza regolabile tagliando le astine. Si abbina al pannello di comando WC (50.204.42). Flangia standard internazionale 5 fori.

Codice	OPTIONAL da abbinare al pannello
50.204.33	50.204.41; 50.204.42

